



Installation / Désinstallation de PictureProject

Installation de PictureProject

Avant d'installer PictureProject :

- Assurez-vous que la configuration de l'ordinateur correspond à la [configurations requises](#) pour PictureProject.
- Connectez-vous à un compte doté des droits d'administrateur ([Windows XP](#), [Windows 2000 Professionnel](#) et [Mac OS X](#) uniquement).
- Quittez toutes les autres applications (y compris les logiciels anti-virus).

Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher les instructions d'installation de l'appareil photo et du système d'exploitation.

Appareils numériques SLR

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Appareils photo de la gamme COOLPIX

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Désinstallation de PictureProject

Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir des informations sur la désinstallation de PictureProject.

Appareils numériques SLR

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Appareils photo de la gamme COOLPIX

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Versions existantes de PictureProject

Si une version existante de PictureProject est détectée au cours de l'installation, une boîte de dialogue de version apparaît. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le plug-in Nikon NEF

Le plug-in Nikon NEF est installé automatiquement avec PictureProject. Ce plug-in est utilisable avec Adobe Photoshop 7.0 ou une version ultérieure (Macintosh) ou Adobe Photoshop 6.0 ou ultérieure et Adobe Photoshop Elements 2.0 ou ultérieure pour ouvrir des images RAW créées avec des appareils photo numériques Nikon. Lorsque les images RAW sont ouvertes dans ces applications, elles sont en huit bits. Le plug-in NEF Nikon ne permet pas d'ouvrir des images RAW modifiées dans Capture NX.