



# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Windows -

(1/5)

## [Welcome] ウィンドウ

PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。



### 標準インストール

PictureProject と PictureProject に必要なソフトウェアをインストールします。

### カスタムインストール

必要に応じてインストールするソフトウェアを選択できます。

### Capture NX Free Trial

Capture NX の体験版がダウンロードできます。

### サポートのご案内

サポートのご案内や、「お読みください」を参照できます。

### カスタマー登録

ご購入製品のカスタマー登録ができます。



### [Welcome] ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選択して (Windows 2000 はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。



### Capture NX Free Trial / サポートのご案内 / カスタマー登録

「Capture NX Free Trial」、「サポートのご案内」、「カスタマー登録」には、インターネットに接続できる環境が必要となります。



前ページへ



次ページへ



# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Windows -

(2/5)

## 標準インストール


〔標準インストール〕では、次のソフトウェアがインストールされます。

- D1 シリーズ用ドライバ
- Apple QuickTime
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Microsoft® DirectX 9

1 〔標準インストール〕をクリックすると、インストールを開始します。




2 D1 シリーズ用ドライバのインストールが開始されます。画面の指示にしたがってD1 シリーズ用ドライバをインストールしてください。




3 Apple QuickTime のインストールが開始されます。

〔はい〕をクリックしてください。




4 続いて PictureProject のインストールが開始されます。

〔使用許諾契約〕の内容をよくお読みのうえ、〔はい〕をクリックしてください。



5 PictureProject のインストール先が〔インストール先のフォルダ〕に表示されます。

〔次へ〕をクリックしてください。



インストール先のフォルダを変更したい場合は、〔参照〕をクリックしてください。



## Apple QuickTime のインストール

ご使用のパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかる場合があります。







## インストール : デジタル一眼レフカメラ - Windows -

(3/5)

- 6 フォルダを作成します。  
[はい] をクリックしてください。




- 7 PictureProject のショートカットをデスクトップに作成します。  
[はい] をクリックしてください。



ショートカットを作成しない場合は  
[いいえ] をクリックしてください。

- 8 PictureProject のインストールを完了します。  
[完了] をクリックしてください。



- 9 [Welcome] ウィンドウを閉じます。  
[はい] をクリックしてください。




※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。

- 10 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出してください。

### Microsoft® DirectX 9


Microsoft® DirectX 9 のインストールが開始された場合は、画面の指示にしたがってインストールしてください。

- ※ ご使用のパソコンに DirectX 9 以降がすでにインストールされている場合は DirectX 9 はインストールされません。
- ※ Pictmotion 機能を使用するには、DirectX 9 以降が必要です。



### 登録アシスタント

PictureProject のインストールが完了すると [登録アシスタント] が自動的に起動します。[登録] ボタンをクリックすると、登録元のフォルダにあるすべての画像を PictureProject に登録します。画像の登録についての詳細は「これだけは覚えておきたい PictureProject」の「[画像を PictureProject に登録しよう](#)」をご覧ください。





# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Windows -


(4/5)

## カスタムインストール

[カスタムインストール] では、インストールするソフトウェアを選択できます。[Welcome] ウィンドウの [カスタムインストール] をクリックすると、[カスタムインストール] ダイアログが表示されます。

インストールするソフトウェアのチェックボックスをオンにして [インストール] をクリックしてください。インストール方法は「標準インストール」をご覧ください。

- **PTP ドライバ (Windows XP のみ)** : PTP 接続時のカメラの転送ボタンに対応したドライバがインストールされます。ご使用の OS が Windows XP の場合にのみ表示されます。
- **D1 シリーズ用ドライバ** : D1/D1X/D1H 用のドライバがインストールされます。D1/D1X/D1H をパソコンに接続する場合は、このドライバをインストールしてください。
- **Apple QuickTime** : Apple Computer 社の QuickTime がインストールされます。動画などを再生するときに使用します。
- **PictureProject** : PictureProject がインストールされます。
- **Camera Control Pro Updater** : Camera Control Pro (別売) のアップデータがインストールされます。
- **Microsoft DirectX 9** : Microsoft Corporation の DirectX 9 がインストールされます。Pictmotion 機能を使用するために必要なソフトウェアです。



## Capture NX Free Trial

[Capture NX Free Trial] では、Capture NX の体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。[Welcome] ウィンドウの [Capture NX Free Trial] をクリックすると、ブラウザソフトが起動し、[ニコン製品紹介] のホームページに接続します。インターネットに接続できる環境が必要となります。





# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Windows -

(5/5)


## サポートのご案内

[サポートのご案内] では、「ニコン イメージング」の「デジタル機器サポート」のホームページに接続したり、「お読みください」を参照したりできます。

[Welcome] ウィンドウの [サポートのご案内] をクリックすると、[サポートのご案内] ダイアログが表示されます。



[サポートのページ] または、[お読みください] を選択して、[続ける] をクリックしてください。



- **サポートのページ** : ブラウザソフトが起動し、「ニコン イメージング」の「デジタル機器サポート」のホームページに接続します。インターネットに接続できる環境が必要となります。
- **お読みください** : お読みください (README ファイル) を表示します。このリファレンスマニュアルに記載されていない内容や重要な情報が記載されていますので、インストール前に必ずお読みください。

## カスタマー登録

[カスタマー登録] では、「ニコン イメージング」の「カスタマー登録」のホームページに接続できます。

[Welcome] ウィンドウの [カスタマー登録] をクリックすると、ブラウザソフトが起動し、[ニコン カスタマー登録] のホームページに接続します。インターネットに接続できる環境が必要となります。

表示されるホームページの内容にしたがって、カスタマー登録を行ってください。







# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Macintosh -

(1/5)

## [Welcome] ウィンドウ

PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてから、デスクトップ上の CD-ROM (PictureProject) アイコン (  ) をダブルクリックします。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコン (  ) をダブルクリックすると、[Welcome] ウィンドウが開きます。



### 標準インストール

PictureProject と PictureProject に必要なソフトウェアをインストールします。

### カスタムインストール

必要に応じてインストールするソフトウェアを選択できます。

### Capture NX Free Trial

Capture NX の体験版がダウンロードできます。

### サポートのご案内

サポートのご案内や、「お読みください」を参照できます。

### カスタマー登録

ご購入製品のカスタマー登録ができます。



Capture NX Free Trial / サポートのご案内 / カスタマー登録

「Capture NX Free Trial」、「サポートのご案内」、「カスタマー登録」には、インターネットに接続できる環境が必要となります。





# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Macintosh -

(2/5)

## 標準インストール


〔標準インストール〕では、次のソフトウェアがインストールされます。

- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Apple QuickTime (ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合にのみインストールされます)

1 〔標準インストール〕をクリックすると、インストールを開始します。



2 PictureProject のインストールには、管理者の [名前] と [パスワード] が必要となります。管理者の名前とパスワードを入力して、[OK] をクリックしてください。




3 [ライセンス] ダイアログが表示されます。

使用許諾契約をよくお読みのうえ、[同意する] ボタンをクリックして、インストールを続けます。ライセンスに同意すると、次に [お読みください] ダイアログが表示されます。

このマニュアルには書かれていない内容ははじめ、重要な情報が記載されています。必ずお読みのうえ、[続ける] ボタンをクリックし、インストールを続行します。




4 [PictureProject Installer] ダイアログが表示されます。[インストール] をクリックしてください。



5 カメラ接続時に PictureProject Transfer を自動で表示するように設定します。

[はい] をクリックしてください。



6 PictureProject を Dock に登録します。

[はい] をクリックしてください。

※ PictureProject を Dock に登録しない場合は [いいえ] をクリックしてください。





## インストール : デジタル一眼レフカメラ - Macintosh -

(3/5)


7 PictureProject のインストールを終了します。

[終了]をクリックしてください。

8 [Welcome] ウィンドウを閉じます。

[OK] をクリックしてください。

※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。




9 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出してください。



## Apple QuickTime のインストール

ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合は、Apple QuickTime のインストールが開始されます。画面の指示にしたがってインストールしてください。

ご使用のパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかる場合があります。



## 登録アシスタント

PictureProject のインストールが完了すると [登録アシスタント] が自動的に起動します。[登録] ボタンをクリックすると、登録元のフォルダにあるすべての画像を PictureProject に登録します。画像の登録についての詳細は「これだけは覚えておきたい PictureProject」の「**画像を PictureProject に登録しよう**」をご覧ください。







# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Macintosh -

(4/5)

## カスタムインストール

〔カスタムインストール〕では、インストールするソフトウェアを選択できます。

〔Welcome〕ウィンドウの〔カスタムインストール〕をクリックすると、〔カスタムインストール〕の項目が表示されます。



インストールするソフトウェアのチェックボックスをオンにして〔インストール〕をクリックしてください。

インストール方法は「[標準インストール](#)」をご覧ください。

- **PictureProject** : PictureProject がインストールされます。
- **Camera Control Pro Updater** : Camera Control Pro (別売) のアップデートがインストールされます。
- **Apple QuickTime** : Apple Computer 社の QuickTime がインストールされます。動画などを再生するときに使用します。ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合にのみ表示されます。また、OS のバージョンによってインストールされる QuickTime のバージョンが異なります。

## Capture NX Free Trial

〔Capture NX Free Trial〕では、Capture NX の体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。

〔Welcome〕ウィンドウの〔Capture NX Free Trial〕をクリックすると、ブラウザソフトが起動し、〔ニコン製品紹介〕のホームページに接続します。インターネットに接続できる環境が必要となります。





# インストール : デジタル一眼レフカメラ - Macintosh -

(5/5)

## サポートのご案内

[サポートのご案内] では、「ニコン イメージング」の「デジタル機器サポート」のホームページに接続したり、「お読みください」を参照したりできます。

[Welcome] ウィンドウの [サポートのご案内] をクリックすると、選択画面が表示されます。

[サポートのページ] または、[お読みください] を選択して、[続ける] をクリックしてください。

- **サポートのページ**：ブラウザソフトが起動し、「ニコン イメージング」の「デジタル機器サポート」のホームページに接続します。インターネットに接続できる環境が必要となります。
- **お読みください**：お読みください (README ファイル) を表示します。このリファレンスマニュアルに記載されていない内容や重要な情報が記載されていますので、インストール前に必ずお読みください。



## カスタマー登録

[カスタマー登録] では、「ニコン イメージング」の「カスタマー登録」のホームページに接続できます。

[Welcome] ウィンドウの [カスタマー登録] をクリックすると、ブラウザソフトが起動し、[ニコン カスタマー登録] のホームページに接続します。インターネットに接続できる環境が必要となります。

表示されるホームページの内容にしたがってカスタマー登録を行ってください。






## アンインストール：デジタル一眼レフカメラ - Windows -

PictureProject のアンインストールは、以下のように行ってください。


- 1 [スタート]メニューにある[すべてのプログラム](Windows 2000 は [プログラム])の[PictureProject]から、[PictureProject アンインストール]を選択します。




### ログオンアカウント

Windows XP Home Edition/Professional からアンインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントで、Windows 2000 Professional からアンインストールする場合は、「Administrators」アカウントでログオンしてください。

- 2 [ファイル削除の確認] ダイアログが表示されます。  
[OK] をクリックすると、アンインストールを開始します。



- 3 PictureProject とほかのプログラムで共有している共有ファイルや読み取り専用ファイルがある場合、確認の画面が表示されます。画面の表示を確認しながらファイルを削除、または残します。



### 再起動

パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。





## アンインストール：デジタル一眼レフカメラ - Macintosh -

PictureProject のアンインストールは、以下のように行ってください。


1 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入し、[Welcome] ウィンドウを開きます。

2 [カスタムインストール] から [PictureProject] のみを選択して、[インストール] をクリックしてください。




3 PictureProject のアンインストールには、管理者の [名前] と [パスワード] が必要となります。


管理者の名前とパスワードを入力して、[OK] をクリックしてください。




4 [PictureProject Installer] ダイアログの左上のメニューから [アンインストール] を選択して、右下の [アンインストール] をクリックすると、アンインストールが開始されます。




5 ほかのアプリケーションを自動終了し、アンインストールを続行します。  
[続ける] をクリックしてください。



6 アンインストールの完了を示すウィンドウが表示されます。  
[OK] をクリックしてください。



7 [PictureProject Installer] ダイアログを閉じます。  
[終了] をクリックしてください。



### ログインアカウント

PictureProject をアンインストールする場合は、「管理者」アカウントでログインしてください。

