



# PictureProject のインストール／アンインストール

## PictureProject のインストール

PictureProject をインストールする前にご確認ください。

- PictureProject の「動作環境」をご確認ください。
- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- **Windows XP Home Edition/Professional** に PictureProject をインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントでログオンしてください。
- **Windows 2000 Professional** に PictureProject をインストールする場合は、「Administrators」アカウントでログオンしてください。
- **Macintosh (Mac OS X)** に PictureProject をインストールする場合は、「管理者」アカウントでログインしてください。

ご使用のカメラと OS のインストール手順をご覧ください。

デジタル一眼レフカメラ

[Windows](#)

[Macintosh](#)

COOLPIX シリーズ

[Windows](#)

[Macintosh](#)

## PictureProject のアンインストール

ご使用のカメラと OS のアンインストール手順をご覧ください。

デジタル一眼レフカメラ

[Windows](#)

[Macintosh](#)

COOLPIX シリーズ

[Windows](#)

[Macintosh](#)



### PictureProject がすでにインストールされている場合

すでに PictureProject がインストールされている場合は、インストールの操作中に PictureProject のバージョンに関するダイアログが表示されます。画面の指示にしたがって操作してください。



### Nikon NEF Plug-in について

PictureProject をインストールすると、Nikon NEF Plug-in が同時にインストールされます。これにより、ニコン製のデジタルカメラで撮影した RAW 画像を Adobe Photoshop を使用して 8 ビットで開くことができます (Adobe Photoshop 6.0 以降 (Macintosh は Adobe Photoshop 7.0 以降) または、Adobe Photoshop Elements 2.0 以降)。ただし、Capture NX で編集した NEF 形式のファイルは NEF プラグインでは、開くことができません。

