



ワイヤレス転送モードを装備している COOLPIX をご使用のお客様へ (1/3)


ワイヤレス転送モードを装備している COOLPIX をご使用の場合は、カメラから無線 LAN 機能があるパソコンへ画像をワイヤレス転送できます。

Wireless Camera Setup Utility を起動するには

ワイヤレス転送を行う前に、転送先となるパソコンとカメラに無線接続の設定を行う必要があります。

パソコンとカメラに無線接続の設定をしたり、設定を変更する場合には「ワイヤレスカメラ セットアップ ユーティリティ」を使用します。

[ファイル] メニューの [Camera Control] から [Wireless camera Setup Utility] を選択すると、PictureProject から「ワイヤレスカメラ セットアップ ユーティリティ」を起動できます。



[撮影した写真を自動選択する] にチェックを入れると、カメラの [撮影 & 転送] で転送した画像は PictureProject の写真表示エリアで選択された状態で表示されます (整理モードの場合)。

ワイヤレス転送

ワイヤレス転送には、カメラから画像転送の操作をする方法と、PictureProject Transfer で転送する方法があります。

カメラから画像転送の操作をする場合

カメラのワイヤレスメニューで PC モード以外を使用する場合は、PictureProject を使用せずにカメラ内にある画像をワイヤレス転送します。この場合、PictureProject および PictureProject Transfer は起動しておく必要はありません。

- 1 パソコンを起動し、ログオンします。
- 2 カメラを「ワイヤレス転送」モードに設定します。
- 3 カメラで転送するパソコンを接続先から選択し、接続後に表示されるワイヤレスメニューから「PC モード」以外の機能を選択します。
- 4 カメラで選択した機能で画像の転送が開始されます。
- 5 パソコンに画像の転送が完了すると PictureProject が自動起動します。転送された画像は、PictureProject フォルダ (初期設定) に保存されます。

Windows

マイ ピクチャ (... Documents and Settings¥ ログオンユーザ名 ¥My Documents¥My Pictures¥PictureProject)

Macintosh

ピクチャ (Macintosh HD : ユーザ : ログインユーザ名 : ピクチャ : PictureProject)

PictureProject Transfer の [オプション] で転送時の設定を変更するとワイヤレス転送後の保存先も同時に変更されます。

カメラのワイヤレス転送モードを終了する場合は、カメラの電源を OFF にするか、「ワイヤレス転送」以外のモードに変更してください。



無線接続の設定について

無線接続の設定についての詳細は、無線 LAN アダプターやアクセスポイントの使用説明書、カメラの使用説明書またはワイヤレスカメラ セットアップ ユーティリティの表示やヘルプをご覧ください。カメラのワイヤレス転送モード操作についてはカメラの使用説明書をご覧ください。







ワイヤレス転送モードを装備している COOLPIX をご使用のお客様へ (2/3)

撮影するたびにスライドショーで表示するには

カメラの「撮影 & 転送」でワイヤレス転送した場合、撮影のたびに画像を転送して、PictureProject のスライドショーに表示させることができます。

- 1 カメラの設定を「撮影 & 転送」にします。
- 2 パソコンで PictureProject を起動して、整理モードにします。
- 3 [ファイル] メニューの [Camera Control] から [撮影した写真を自動選択する] にチェックを入れます。
- 4 既存のアルバムを選択して [スライドショー] ボタンをクリックします。
- 5 スライドショーの [設定ダイアログ] にある [連続再生] チェックボックスをオンにしてスライドショーを開始します。
- 6 最初の撮影を行うと、画像がパソコンに転送され、スライドショーの写真に転送された画像が追加されます。
以後、撮影のたびに転送された画像がスライドショーに追加されます。



PictureProject Transfer でワイヤレス転送する場合

PictureProject Transfer で、カメラ内にある画像をワイヤレス転送します。この場合、**転送時の設定**はカメラとパソコンを USB ケーブルで PTP 接続した場合と同様です。

- 1 パソコンを起動し、ログオンします。
- 2 カメラを「ワイヤレス転送」モードに設定します。
- 3 カメラで転送するパソコンを接続先から選択し、接続後に表示されるワイヤレスメニューから「PC モード」を選択します。
- 4 カメラと転送先のパソコンが PC モードで接続中になると、PictureProject Transfer が自動起動 (初期設定) します。
- 5 PictureProject Transfer の [転送] ボタンをクリックするとカメラ内にある画像がパソコンに転送されます。

カメラとパソコンの無線接続を終了する場合は、カメラの電源を OFF にするか、「ワイヤレス転送」以外のモードに変更してください。



「PC モード」転送におけるご注意

「PC モード」では、カメラの転送ボタンを使用して画像を転送することはできません。



「撮影 & 転送」で撮影した画像のファイル名について

「撮影 & 転送」で「画像保存」を OFF に設定して撮影した画像のファイル名は、4 文字の識別子「STCN」に 4 桁の連番が撮影順につけられてパソコンに保存されます (例: STCN0001.JPG)。





ワイヤレス転送モードを装備している COOLPIX をご使用のお客様へ (3/3)

[Pictmotion 内蔵カメラのワイヤレス転送について \(Windows のみ\)](#)

Windows をご使用の場合、カメラのメモ리카ード内に Pictmotion 内蔵カメラで作成した Pictmotion が含まれている場合は、転送時にパソコンで再生可能な Pictmotion が作成されます。Wireless Camera Setup Utility のみをインストールしても、転送時にパソコンで再生可能な Pictmotion を作成することはできません。Pictmotion 内蔵カメラに同梱されている Wireless Camera Setup Utility 1.1/PictureProject 1.6 CD-ROM で[標準インストール](#)を行うと、Wireless Camera Setup Utility と PictureProject は両方インストールされます。

「簡単転送 (PM 付)」でワイヤレス転送する場合

カメラの「ワイヤレス転送」モードで「簡単転送 (PM 付)」を選択すると、メモ리카ード内にあるパソコンに転送されていない Pictmotion を転送することができます。メモ리카ード内にカメラで作成した Pictmotion が含まれている場合は、転送後に PictureProject Transfer の [転送設定] にしたがって、パソコン内で再生可能な Pictmotion が作成されます。作成中のダイアログが表示されているときは、パソコン再生用の Pictmotion の作成をキャンセルできます。

「PC モード」でワイヤレス転送する場合

PictureProject Transfer を使用すると、USB ケーブルで接続したときと同様にメモ리카ード内の Pictmotion を転送できます。メモ리카ード内にカメラで作成した Pictmotion が含まれている場合は、[\[Pictmotion 変換設定\] ダイアログ](#)が表示されます。転送時にパソコンで再生する Pictmotion の [フォーマット]、[品質] などが設定できます。

