



これだけは覚えておきたい PictureProject


PictureProject の主な機能の使い方を紹介します

● ツールバー	2 ページ
登録	
● 画像を PictureProject に登録しよう	3 ページ
整理	
● オリジナルアルバムを作ろう	7 ページ
● お気に入りの写真を探そう	8 ページ
● 写真を削除する	9 ページ
● "?" アイコンについて	10 ページ
表示	
● アルバム一覧の表示を変更しよう	11 ページ
● 写真を並べかえよう	12 ページ
● 写真の表示方法を変えよう	13 ページ
● 写真を順番に自動再生しよう (スライドショー)	14 ページ
● 動画を再生しよう	15 ページ
編集	
● 写真をワンタッチできれいにしよう (自動補正／自動赤目補正)	16 ページ
その他	
● 写真を印刷しよう	17 ページ
● E-mail で写真を送ろう	18 ページ
● アルバムの写真をレイアウトしよう (デザインアルバム)	19 ページ
● 写真をみんなに見せよう (オンラインアルバム)	20 ページ
● 写真を CD や DVD に保存しよう (ディスク作成)	22 ページ
● Pictmotion を作成しよう (Windows のみ)	23 ページ
● アルバム (写真) を本にしよう	24 ページ
● Pictmotion 内蔵カメラの転送について (Windows のみ)	26 ページ




ツールバー

PictureProjectの主な機能は、ツールバーのボタンをクリックして使用します。ツールバーに表示されるボタンは、インストールしているニコン製のソフトウェア、PictureProjectのバージョン、国や地域によって異なる場合があります。








ツールバーのボタンがウィンドウに収まらない場合
開いているウィンドウの大きさによっては、ツールバーのボタンがウィンドウに収まらなくなる場合があります。その場合は右端の **>>** ボタンをクリックして非表示のボタンを表示させます。



ボタンの表示を変更する

ツールバーに表示されているボタンの表示方法を変更できます。ツールバー上で、マウスの右ボタンをクリック (Windows) または control ボタンを押しながらマウスをクリック (Macintosh) して、メニューから表示方法を選択します。また、[小さいアイコンを使用] を選択するとアイコンのサイズが小さくなります。



メニュー	表示例
アイコンおよびテキスト	
アイコンのみ	
テキストのみ	
小さいアイコンを使用	 ([アイコンおよびテキスト] を選択している場合)

【設定】メニュー
表示方法を変更するメニューは、ツールバーのボタンが収まらない場合の **>>** ボタンをクリックすると表示される [設定] メニューからも表示できます。


登録：画像を PictureProject に登録しよう

(1/4)


PictureProject を使用するには、画像を PictureProject に登録する必要があります。

PictureProject への登録には、「PictureProject Transfer」で画像を転送する方法と、「登録アシスタント」を使用する方法があります。


登録する画像の保存先に応じて使い分けてください。


登録する画像の保存先	使用する機能	登録	登録した後の画像	詳細
カメラで撮影した画像 (メモリカード)	PictureProject Transfer	PictureProject Transfer を使用してメモリカード内の画像をパソコンに転送すると、自動的に登録されます。	メモリカードからパソコンのハードディスクに転送された画像が PictureProject に登録されます。	4 ページ
		Pictmotion 内蔵カメラで作成した Pictmotion は、PictureProject Transfer を使用するとパソコンで再生可能な動画ファイルが作成されて登録されます (Windows のみ)。	転送時に作成された動画ファイルがパソコンのハードディスクに保存され、PictureProject に登録されます。	26 ページ
パソコンのハードディスクに保存してある画像	 [登録] ボタン	[登録] ボタンを使用してパソコン内の画像を PictureProject に登録します。	元画像をそのまま PictureProject に登録する方法と、元画像のコピーを PictureProject に登録する方法があります。	5 ページ
CD/DVD などのリムーバブルディスクに保存されている画像	登録アシスタント	登録アシスタントを使用してリムーバブルディスクに保存されている画像をパソコン内にコピーすると、自動的に登録されます。	リムーバブルディスクからパソコンのハードディスクにコピーされた画像が PictureProject に登録されます。	6 ページ

登録した後の画像 (転送された画像、コピーした画像) は、PictureProject Transfer の [転送設定] ダイアログの [\[転送先\] パネル](#)にある [転送先フォルダ] で指定されているフォルダ内に保存されます。デフォルト (初期設定) では、マイ ピクチャ (マイ ピクチャがない場合はマイ ドキュメント) [... Documents and Settings¥ ログオンユーザ名 ¥My Documents¥My Pictures] ([Windows](#)) または、ピクチャ [Macintosh HD : ユーザ : ログインユーザ名 : ピクチャ] ([Macintosh](#)) の PictureProject フォルダに保存されます。

 **登録した画像について**

登録した写真の画像ファイルを OS 上で削除したり、移動したり、ファイル名を変更した場合、その写真は PictureProject に表示できなくなり、写真表示エリアには右のように "?" アイコンが表示されます。 "?" アイコンが表示された写真をダブルクリックすると、OS 上で移動またはファイル名を変更した画像ファイルを再度 PictureProject に登録できます。また、OS 上で削除した画像ファイルを PictureProject から削除できます。詳しくは [「整理 : "?" アイコンについて」](#) をご覧ください。



 **「登録アシスタント」でパソコン内にある画像を登録する場合**

パソコン内にある画像を [登録アシスタント] を使用して PictureProject に登録することもできます。詳しくは「さらに詳しい使い方」の [「登録 : パソコン内の画像をまとめて登録する」](#) をご覧ください。




登録：画像を PictureProject に登録しよう

(2/4)

カメラで撮影した画像を登録するには：

PictureProject Transfer を使用してパソコンに画像を転送すると、転送された画像が PictureProject に自動登録されます。

- 1 パソコンにカメラを接続して、カメラの電源スイッチをオンにすると、PictureProject Transfer が自動的に起動します。



[転送] ボタン

📎 Pictmotion の転送について

メモリーカード内に Pictmotion 内蔵カメラで作成した Pictmotion が含まれている場合、PictureProject Transfer は、転送時にパソコンで再生可能な動画ファイルを作成して転送します (Windows のみ)。詳しくは、「[Pictmotion 内蔵カメラの転送について](#)」をご覧ください。

📎 Windows XP をご使用の場合

カメラとパソコンを接続して、カメラの電源スイッチをオンにすると、[リムーバブルディスク] ダイアログが表示されます。詳しくは「付録」の「[Windows XP をご使用の場合](#)」をご覧ください。


📎 PictureProject の自動起動について

オプション (環境設定) の [一般] パネルで「自動起動」のチェックボックスをオフ (□) に設定している場合は、カメラとパソコンを接続して、カメラの電源スイッチをオンにしても PictureProject Transfer は自動起動しません。

- 2 [転送] ボタンをクリックすると、カメラ内にある画像がパソコンに転送されます。転送の詳細については、「さらに詳しい使い方」の「[転送](#)」または「[付録](#)」の「[転送に関する注意事項](#)」をご覧ください。

- 3 転送が完了すると、PictureProject に画像が自動的に登録され、PictureProject が起動します。

写真表示エリアには、転送した画像 (自動登録された画像) が表示されます。



アルバム一覧

写真表示エリア

📎 デフォルト (初期設定) の転送先フォルダ

以下のフォルダの PictureProject フォルダに転送されます。

Windows： マイ ピクチャ (マイ ピクチャがない場合はマイ ドキュメント)
[... Documents and Settings¥ ログオンユーザ名 ¥My Documents¥My Pictures]
Macintosh： ピクチャ [Macintosh HD：ユーザ：ログインユーザ名：ピクチャ]






登録：画像を PictureProject に登録しよう

(3/4)

パソコンに保存してある画像を登録するには：


パソコン内にある画像を選択して登録できます。

1 [登録] ボタンをクリック、または [ファイル] メニューから [登録] を選択すると、[写真および動画の登録] ダイアログが開きます。



2 [写真および動画の登録] ダイアログで、登録する画像を選択します。

サブフォルダも含める：フォルダを選択してチェックボックスをオン (☑) にすると、選択したフォルダ内の画像とともにサブフォルダ内の画像も登録できます。



元ファイルをコピー：チェックボックスをオン (☑) にすると、登録する画像が PictureProject Transfer の [転送設定] ダイアログの [転送先] パネルにある [転送先フォルダ] で指定されているフォルダにコピーされます。

[オプション] ボタン：ボタンをクリックすると表示される [名前を変更] ダイアログで、登録する写真の名前を変更することができます ([元ファイルをコピー] チェックボックスがオンの場合は、コピーされるファイル名も変更されます)。[名前を変更] ダイアログの変更内容は、転送設定の [名前を変更] パネルをご覧ください。




名前を変更する場合

[名前を変更] ダイアログの設定は、[登録アシスタント] の **オプション設定**、PictureProject Transfer の **転送設定** および **オプション (環境設定)** からも設定できます。

3 [登録] (Windows) または [選択] (Macintosh) ボタンをクリックすると、選択した画像が PictureProject に登録されます。

4 アルバム一覧の「最後に登録した写真」を選択すると、登録した写真が写真表示エリアに表示されます。



アルバム一覧

写真表示エリア



フォルダ名とアルバム名について

画像が保存されているフォルダを登録元として指定した場合、フォルダ名と同じ名前のアルバムが作成されます。また、ツリー構成されているフォルダを登録元として指定した場合、PictureProject のアルバム一覧には、指定したフォルダが一番上のフォルダとして作成され、ツリー構成されます。

たとえば、[マイピクチャ] の中の [2004] フォルダを登録元として指定した場合、PictureProject のアルバム一覧には、[2004] というアルバムが一番上の階層に作成されて写真が登録されます。[2004] フォルダの中にさらに [4 月] フォルダがある場合は、[2004] フォルダの中に [4 月] というアルバムが作成されます。







登録：画像を PictureProject に登録しよう

(4/4)

CD-ROM などに保存してある画像を登録するには：

登録アシスタントを使用してパソコンに画像をコピーすると、コピーされた画像が PictureProject に自動登録されます。

- 1 [ファイル] メニューから [登録アシスタント] を選択すると、[登録アシスタント] ダイアログが表示されます。



- 2 [登録元フォルダの選択] メニューから [フォルダの選択] を選択します。



コピーされた画像


コピーされた画像は、PictureProject Transfer の [転送設定] ダイアログの [転送先] パネルにある [転送先フォルダ] で指定されているフォルダ内にコピーされます。




【登録アシスタント】でパソコン内にある画像を登録する場合

パソコン内にある画像を [登録アシスタント] を使用して PictureProject に登録することもできます。詳しくは「さらに詳しい使い方」の「登録：パソコン内の画像をまとめて登録する」をご覧ください。


- 3 [フォルダの参照] ダイアログで CD-ROM ドライブを指定します。



- 4 [登録] ボタンをクリックすると、CD-ROM 内の画像がすべてコピーされ、PictureProject に登録されます。



- 5 登録の完了を示すダイアログが表示されますので、[OK] ボタンをクリックして、登録を終了します。



- 6 アルバム一覧の「最後に登録した写真」を選択すると、登録した写真が写真表示エリアに表示されます。



Ver. 1.5 以降の PictureProject で作成したディスクについて

Ver. 1.5 以降の PictureProject で作成された CD/DVD ディスクは、ディスクをパソコンのドライブに挿入したときに PictureProject に登録しなくても PictureProject でディスクの中身を参照できます。詳しくは「さらに詳しい使い方」の「作成したディスクの参照について」をご覧ください。





整理：オリジナルアルバムを作ろう


お気に入りの写真を集めてオリジナルアルバムを作成します。

オリジナルアルバムを作成するには：

- 1 [整理] ボタンをクリックします (①)。
- 2 アルバム一覧にある [新規アルバム] ボタンをクリックして (②)、新しいアルバムを作成します。
[新規アルバム] アイコンが表示されますので、作成したいアルバム名を入力します (③)。

② [新規アルバム] ボタン


① [整理] ボタン



アルバム一覧

写真表示エリア

- 3 写真表示エリアからアルバムに追加登録したい写真を選択して、アルバムにドラッグ＆ドロップします。



作成したアルバムをクリックすると、追加登録した写真が写真表示エリアに表示され、オリジナルアルバムの完成です。



アルバムを整理する

アルバム一覧上にフォルダを作成してアルバムを整理できます。フォルダの作成方法については、「さらに詳しい使い方」の「整理・表示：整理モード」をご覧ください。



アルバムから写真を取り除くには

アルバムから取り除きたい写真を写真表示エリアで選択し、[編集] メニューの [選択場所から削除] を選択します。アルバムから写真を取り除いても、写真はパソコン内から削除されるわけではありません。[選択場所から削除] の詳細については、「整理：写真を削除する」をご覧ください。




整理：お気に入りの写真を探そう

検索機能を使用すると、PictureProject に登録されているたくさん
さんの写真の中から、見たい写真をすばやく探すことができます。
撮影した日付やキーワードなどにより、効率的に検索します。

写真を検索するには：

- 1
- アルバム一覧から検索したいフォルダまたはアルバムを選択し(①)、[検索フィルター] パレットのタイトルバーにある ▶ をクリックして、パレットを開きます(②)。



💡 [検索フィルター] パレット

[検索フィルター] パレットが表示されていない場合は、[ウィンドウ] メニューの [パレットを表示] を選択または写真表示エリアの右上にある アイコンをクリックしてパレットを表示させてください。

💡 キーワード

キーワードを登録する方法は、「さらに詳しい使い方」の「[写真をキーワードで管理する](#)」をご覧ください。

💡 付箋／プロテクト／非表示

付箋／プロテクト／非表示の属性を付加する方法は、「さらに詳しい使い方」の「[写真に属性を付ける](#)」をご覧ください。

- 2
- [検索フィルター] パレットで、検索する条件を指定します。条件に合う写真のみが、写真表示エリアに表示されます。複数の条件を組み合わせて検索することもできます。

検索条件	意味
名前	写真の名前で検索します。
キーワード	写真に登録したキーワードで検索します。
日付	[今日]、[一週間以内]、[一カ月以内]、[一年以内] などの条件で検索します。 [日付指定] や [期間指定] を選択し、撮影日、更新日、登録日で指定することもできます。
付箋	[付箋 ON のみ]、[付箋 OFF のみ] の条件で検索します。
プロテクト	[プロテクト ON のみ]、[プロテクト OFF のみ] の条件で検索します。
非表示 (Windows のみ)	[非表示のみ]、[表示のみ] の条件で検索します。

[リセット] ボタンをクリックすると、指定した条件はすべてクリアされます(写真表示エリアの [リセット] ボタンは条件を入力すると表示されます)。



💡 名前検索に「*」や「?」を使用する

[* (アスタリスク)] や [?] を使用すると名前の一部だけで検索できます。指定する文字の前や後に [*] を入力すると、前後の文字数にかかわらず指定した文字を含む名前が検索できます。例えば「Flower1」、「Nature1」、「Travel1」を全て検索対象にする場合は「*1」と入力します。また、指定する文字以外の部分の文字数を限定する場合は、[*] の代わりに「?」を限定する文字の数だけ入力します。文字数が2文字なら「??」、3文字なら「???」と入力します。




整理：写真を削除する

PictureProject から写真を削除する場合、アルバムから写真を削除する方法と PictureProject から削除する方法があります。

アルバムから削除するには：


- 1 削除したい写真があるアルバムを選択します。
- 2 写真表示エリアから削除する写真を選択して、[編集]メニューの[選択場所から削除]を選択します。
- 3 確認のダイアログが表示されます。
[OK] ボタンをクリックすると、写真をアルバムから削除します。

編集(E)		
元に戻す(U)		Ctrl+Z
やり直し(R)		Ctrl+Y
切り取り(T)		Ctrl+X
コピー(C)		Ctrl+C
貼り付け(P)		Ctrl+V
選択場所から削除(D)...	DEL	
名前変更(N)	F2	
すべて選択(A)	Ctrl+A	
特定の写真を選択(H)		
選択状態を反転(O)	Ctrl+Shift+A	



写真の画像ファイルを削除した場合


PictureProject に登録した写真の画像ファイルをパソコンの OS 上で削除すると、PictureProject から削除されますのでご注意ください。PictureProject に登録されている写真の画像ファイルを OS 上で削除した場合(ごみ箱に移動した場合も)、その写真は PictureProject では表示されなくなり、写真表示エリアに "?" アイコンが表示されます。パソコンから画像ファイルを削除する場合は、PictureProject を使用して削除することをおすすめします。



PictureProject から削除するには：

- 1 アルバム一覧から [すべての写真] または [最後に登録した写真] を選択します。
- 2 写真表示エリアから削除する写真を選択して、[編集]メニューの[選択場所から削除]を選択します。
- 3 確認のダイアログが表示されます。
[OK] ボタンをクリックすると、写真を PictureProject から削除します。

編集(E)		
元に戻す(U)		Ctrl+Z
やり直し(R)		Ctrl+Y
切り取り(T)		Ctrl+X
コピー(C)		Ctrl+C
貼り付け(P)		Ctrl+V
選択場所から削除(D)...	DEL	
名前変更(N)	F2	
すべて選択(A)	Ctrl+A	
特定の写真を選択(H)		
選択状態を反転(O)	Ctrl+Shift+A	



[選択中の写真または動画の元ファイルを削除します] チェックボックスをオン (✓) にすると、削除される写真の画像ファイルはパソコンからも削除 (ごみ箱に移動) されます。



パソコンから削除するには

削除する写真を選択して、Shift キーを押しながら Delete キーを押すと表示されるダイアログで、[選択中の写真または動画の元ファイルを削除します] チェックボックスをオン (✓) にすると、削除される写真の画像ファイルはパソコンからも削除 (ごみ箱に移動) されます。






整理："?" アイコンについて

登録した写真の画像ファイルを OS 上で削除したり、移動したり、ファイル名を変更した写真は PictureProject に表示できなくなり、写真表示エリアには "?" アイコンが表示されます。



"?" アイコンをダブルクリックすると、"?" アイコンを写真表示エリアから削除したり、移動またはファイル名を変更した写真を再表示することができます。




[削除] ボタン

[検索] ボタン

"?" アイコンを削除する場合

[削除] ボタンをクリックすると、写真表示エリアから "?" アイコンが削除されます。



確認のダイアログが表示されますので、[削除] ボタンをクリックすると、削除が実行されます。[戻る] ボタンをクリックすると、前のダイアログに戻ります。



"?" アイコン

写真のサムネイル画像がパソコンのキャッシュに残っている場合、"?" アイコンは次のように表示されます。




場所移動／名前変更した写真を再表示する場合

[検索] ボタンをクリックすると、"?" アイコンが表示された画像ファイルを検索するダイアログが表示されます。



該当するファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックすると、選択した画像ファイルが写真表示エリアに表示する写真として更新されます。




確認のダイアログが表示されますので、[更新] ボタンをクリックすると、画像ファイルが更新されます。[キャンセル] ボタンをクリックすると、更新を中止します。



OS 上でフォルダ名を変更したり、フォルダを移動した写真の場合


OS 上で PictureProject に登録した写真が含まれているフォルダ名を変更したり、フォルダを移動した場合、"?" アイコンが表示されます。その中の一つの "?" アイコンを検索して更新すると、その写真と同じフォルダ内にある残りの "?" アイコンの写真を自動的に更新できます。ただし、ファイル名を OS 上で変更していない場合に限りです。



表示：アルバム一覧の表示を変更しよう

アルバム一覧の表示順を変更する



[表示] メニューの [アルバムの表示順] のサブメニューから表示順を変更できます。




サブメニュー	意味
名前	アルバムまたはフォルダを名前順に表示します。
カスタム	アルバムまたはフォルダを移動して、アルバム一覧を好みの順番で表示できます。
現在のソートをカスタムにセット	現在の表示順をカスタムのデフォルト（初期値）に設定します。カスタムを選択すると、ここで設定した順番で表示されます。
昇順	アルバムまたはフォルダを昇順に表示します。
降順	昇順の逆の順番となります。

アルバム一覧のアイコンのサイズを変更する

アルバム一覧上で、マウスの右ボタンをクリック (Windows) または control ボタンを押しながらマウスをクリック (Macintosh) して、[小さいアイコンを使用] を選択すると、アルバム一覧で表示されているアルバム／フォルダアイコンのサイズが小さくなります。



標準サイズの表示




小さいサイズの表示

表示：写真を並べかえよう

[整理] モードで写真表示エリアに表示する写真の並び順を変更します。


写真を並べかえるには：

1 [表示] メニューの [カテゴリー別表示] から並べかえのグループを選択します。




カテゴリー	意味
撮影日	写真を撮影した日時に分けて表示します。
登録日	写真を登録した日時に分けて表示します。
種類	写真を拡張子の種類ごと（アルファベット順）に分けて表示します。
カテゴリー分けしない	カテゴリー別による表示はしません。

2 [表示] メニューの [写真の表示順] から並べかえの条件を選択します。



表示順	意味
名前	写真を名前順に並べます。
変更日	写真を更新した日時の順番に並べます。
サイズ	写真をファイルサイズ順に並べます。
種類	写真を拡張子の種類ごと（アルファベット順）に並べます。
カスタム	写真表示エリアの写真をマウスを使用して、好みの順番に並べかえることができます。
現在のソートをカスタムにセット	現在の並び順をカスタムのデフォルト（初期値）に設定します。

3 [表示] メニューの [ソート順] から [昇順] で並べるか [降順] で並べるかを選択します。



ソート順	意味
昇順	写真を [名前]、[変更日]、[サイズ]、[種類] で昇順に並べます。
降順	昇順の逆の順番となります。

[カテゴリー別表示] について

[カテゴリー別表示] の選択は写真表示エリアの [表示方法](#) を [サムネイル] で表示しているときにのみ使用できます。

ソートについての補足

[変更日]、[サイズ]、[種類] が同じ場合は、さらに [名前] で並べかえを行います。



表示：写真の表示方法を変えよう


[整理] モードで写真表示エリアに写真を表示する場合、[サムネイル]、[写真およびサムネイル]、[一覧] 表示から選択できます。

表示方法を切り換えるには：

写真表示エリアの [サムネイル]、[写真およびサムネイル]、[一覧] 表示ボタンをクリックするか、[表示] メニューの [写真表示] から [サムネイル]、[写真およびサムネイル]、[一覧] を選択して、それぞれの表示方法を切り換えます。




[サムネイル] 表示



写真表示エリアには、すべての写真が小さく並べられて表示されます。




[写真およびサムネイル] 表示



写真表示エリア上部に写真をサムネイル表示し、エリア下部にはサムネイル表示部で選択されている写真を大きく表示します。大きく表示する写真は、◀ ▶ ボタンで切り換えます。



[一覧] 表示



写真表示エリア左側に写真をサムネイル表示し、写真の右側には写真の情報を表示します。

サムネイルの表示サイズを変更するには：

写真表示エリアの [サムネイル表示サイズ] スライダーでサムネイル写真の大きさを変更できます。サムネイルの表示サイズによって、表示されるサムネイルのコマ数が変わります。なお、この変更は、すべての表示方法のときに有効です。



[サムネイル表示サイズ] スライダー



写真表示エリア

パレットが表示されていて、写真表示エリアが狭い場合は、[ウィンドウ] メニューの [パレットを表示] を選択または写真表示エリアの右上にある ▶ をクリックすると、写真表示エリアが広くなります。







表示：写真を順番に自動再生しよう（スライドショー）

アルバムの写真を1コマずつ順番に表示する「スライドショー」を行います。

スライドショーを行うには：

- 1 アルバム一覧からスライドショーで再生したいフォルダまたはアルバムを選択して(①)、 [スライドショー] ボタンをクリックします(②)。


② [スライドショー] ボタン



アルバム一覧

写真表示エリア

- 2 [設定ダイアログ] でスライドショー再生時の設定を行います。設定内容の詳細については、「さらに詳しい使い方」の「**スライドショーの設定**」をご覧ください。



[OK] ボタン

- 3 [OK] ボタンをクリックして、スライドショーを開始します。



見たい写真を選んでスライドショーを行うには

写真表示エリア内の見たい写真を選択して [スライドショー] ボタンをクリックすると、選択した写真がスライドショー再生されます。



途中でスライドショーを中止するには

スライドショーを途中で中止する場合は、写真上でマウスをクリックしてください。





表示：動画を再生しよう

動画を再生することができます。

動画を再生するには：

- 1 アルバム一覧から再生したい動画があるアルバムを選択します。(①)。
- 2 写真表示エリアから、再生する動画を選択して(②)、[写真およびサムネイル] 表示ボタンをクリックします(③)。



③ [写真およびサムネイル] 表示ボタン



インストール時のご注意


動画を再生するには、Apple QuickTime が必要になります。また MPEG1 および WMV 形式の動画 (Windows 版のみ) を再生するには、DirectX が必要となります。Apple QuickTime と DirectX は [標準インストール] で PictureProject をインストールするとインストールされます。詳しくは「付録」の「PictureProject のインストール／アンインストール」をご覧ください。

3


写真表示エリアに動画再生用の画面が表示されます。



[再生] ボタンをクリックすると動画が再生されます。



QuickTime 形式



MPEG1/WMV 形式



動画を一時停止するには

動画再生を一時停止する場合は、[一時停止] ボタンをクリックしてください。一時停止状態で [再生] ボタンをクリックすると、一時停止した続きから再生を開始します。



編集モードによる動画再生

写真表示エリアから再生する動画を選択して、[編集] ボタンをクリックするか、写真をダブルクリックして編集モードにしても動画再生用の画面を表示することができます。ただし、動画を編集する (QuickTime 形式の動画の回転を除く) ことはできません。



[スライドショー] ボタンによる動画再生

写真表示エリアから再生する動画を選択して、[スライドショー] ボタンをクリックしても動画を再生することができます。この場合、[スライドショー設定] ダイアログで [連続再生] などの設定が可能になります。設定内容の詳細については、「さらに詳しい使い方」の「スライドショーの設定」をご覧ください。







編集：写真をワンタッチできれいにしよう（自動補正／自動赤目補正）


写真の明るさや色合いなどを自動で補正します。また、赤目補正もボタンひとつで行えます。


写真を自動補正するには：

- 1 アルバム一覧から自動補正したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択します(①)。
- 2 写真表示エリアから自動補正する写真を選択して(②)、 [自動補正] ボタンをクリックすると(③)、自動的に写真が補正されます。



赤目を自動補正するには：

- 1 アルバム一覧から自動赤目補正したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択します(④)。
- 2 写真表示エリアから自動赤目補正する写真を選択して(⑤)、 [自動赤目補正] ボタンをクリックすると(⑥)、自動的に赤目が補正されます。



【編集】モードについて

【編集】モードでは、効果を見ながら個別で設定することもできます。詳しくは「さらに詳しい使い方」の【編集】をご覧ください。







その他：写真を印刷しよう

写真をプリンタで印刷します。

写真をプリンタで印刷するには：

- 1 アルバム一覧から印刷したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択します (①)。
- 2 写真表示エリアから印刷する写真を選択して (②)、 [印刷] ボタンをクリックします (③)。

③ [印刷] ボタン



アルバム一覧

写真表示エリア

3

[印刷] ダイアログで印刷時の設定を行います。設定内容の詳細については、「さらに詳しい使い方」の「[印刷の設定](#)」をご覧ください。



[印刷] ボタン

4

[印刷] ボタンをクリックして、印刷を開始します。







その他：E-mail で写真を送ろう

E-mail で写真を添付して送信できます。

E-mail で送信するには：

- 1 アルバム一覧から送信したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択します (①)。
- 2 写真表示エリアから送信する写真を選択して (②)、 [メール送信] ボタンをクリックします (③)。


③ [メール送信] ボタン



アルバム一覧

写真表示エリア

- 3 [メール送信] ダイアログでメール送信時の設定を行います。設定内容の詳細については、「さらに詳しい使い方」の「E-mail の設定」をご覧ください。



[送信] ボタン

- 4 [送信] ボタンをクリックすると、使用している E-mail ソフトが起動します。
- 5 起動した E-mail ソフトで写真メールを送信します。



使用できる E-mail ソフトについて

Windows

Outlook Express、Outlook、Eudora

Macintosh

Entourage X、Mail、Eudora






その他：アルバムの写真をレイアウトしよう（デザインアルバム）

アルバムの写真をいろいろなレイアウトに並びかえることができます。

写真をレイアウトするには：

- 1 アルバム一覧からレイアウトしたいアルバムを選択します(①)。
- 2 写真表示エリアからレイアウトする写真を選択して(②)、[デザイン] ボタンをクリックすると(③)、選択した写真がデザインモードで表示されます。


③ [デザイン] ボタン




マーク

デザインアルバムを作成後、[印刷]、[メール送信]、[オンラインアルバム]、[スライドショー]、[製本]、[ディスク作成]のいずれかを行うと、アルバム一覧のアルバム名に マークが表示されます。同じ写真の組み合わせで新しいデザインアルバムを作成する場合は、アルバムをコピーしてからデザインアルバムを作成してください。アルバムのコピーの方法については、「さらに詳しい使い方」の「整理モード(アルバム/フォルダのコピー)」をご覧ください。

- 3 [レイアウト] パレットのタイトルバーにある ▶ をクリックして、パレットを開きます。[テンプレート] から好みのレイアウトを選択します。また、表紙や裏表紙、ページ番号を付けることもできます。詳細については、「さらに詳しい使い方」の「デザインアルバム」をご覧ください。



- 4 テキストボックスをダブルクリックして、文字を入力します。入力した文字のフォントやサイズを変更することもできます。詳細については、「さらに詳しい使い方」の「デザインアルバム」をご覧ください。



- 5 レイアウト後、 [印刷]、 [メール送信]、 [オンラインアルバム]、 [スライドショー]、 [製本]、 [ディスク作成]の各ボタンをクリックすると、レイアウトされたデザインアルバムで、それぞれの操作を行うことができます。






その他：写真をみんなに見せよう（オンラインアルバム）


(1/2)

写真をニコン オンラインアルバムにアップロードします。

写真をオンラインアルバムに登録するには：

- 1 アルバム一覧から登録したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択します (①)。
- 2 写真表示エリアから登録する写真を選択して (②)、 [オンラインアルバム] ボタンをクリックします (③)。

③ [オンラインアルバム] ボタン




アルバム一覧

写真表示エリア

- 3 [ユーザー情報] ダイアログで、ニコン オンラインアルバムの [ログイン名] と [パスワード] を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

[パスワードを忘れた方]、[新規に会員登録される方] は、それぞれのボタンをクリックして、「ニコン オンラインアルバム」のホームページから手続きを行ってください。



写真をオンラインアルバムに登録する場合のご注意

写真をオンラインアルバムに登録する場合、ご使用のパソコンがインターネットに接続できる環境が必要となります。また、インターネットサービスプロバイダの使用料や電話料金がかかることがあります。

接続状態の解除について

モデムやISDNのターミナルアダプタでダイヤルアップ接続をしてオンラインアルバムに登録する場合、オンラインアルバムへの写真の登録が終了しても、PictureProjectは接続状態の解除を行いません。手動で接続状態の解除を行ってください。






その他：写真をみんなに見せよう（オンラインアルバム）

(2/2)


4 ユーザー名とパスワードが確認されると、[オンラインアルバム プレビュー] ダイアログが表示されます。[タイトル] や [キーワード] などを入力して、[OK] ボタンをクリックします。



5 [アルバムの選択] ダイアログで、オンラインアルバムの登録先のフォルダとアルバムを選択します。[OK] ボタンをクリックしてアップロードを開始します。



6 アップロードが終了すると、アップロードが完了した写真枚数が表示されます。[完了] ボタンをクリックしてアップロードを終了します。



各ダイアログについて

各ダイアログの詳しい設定内容については、「さらに詳しい使い方」の「[オンラインアルバムの登録設定](#)」をご覧ください。







その他：写真を CD や DVD に保存しよう（ディスク作成）


写真を CD や DVD に保存します。

CD や DVD に保存するには：


- 書き込み機能がある CD/DVD ドライブに書き込み可能なディスクを挿入します。
- アルバム一覧から保存したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択して①、 [ディスク作成] ボタンをクリックします②。



- [CD/DVD 作成] ダイアログで作成する [ディスク名]、[作成ディスク枚数] などの設定を行い、[継続] ボタンをクリックします。



- 右のようなダイアログが表示されますので [ディスク作成オプション] などの設定を行います。



- [ディスク作成] ボタンをクリックすると、指定したフォルダまたはアルバム内のすべての写真をディスクに保存します。



ハードディスクの空き容量

ディスクを作成するときは、書き込むデータサイズの 2 倍以上のハードディスク空き容量が必要です。



デザインアルバムを保存する場合

作成した **デザインアルバム** をページごとに 1 枚の画像として JPEG 形式に変換して、CD や DVD に保存できます。詳細については、「さらに詳しい使い方」の「**ディスク作成の設定**」をご覧ください。



[CD/DVD 作成] ダイアログについて

[CD/DVD 作成] ダイアログの設定内容の詳細については、「さらに詳しい使い方」の「**ディスク作成の設定**」をご覧ください。





その他：Pictmotion を作成しよう (Windows のみ)

Pictmotion (ピクトモーション) とは

Pictmotion とは、自動的に写真や動画を編集し、ミュージックビデオあるいはミュージックスライドショーを作成する機能です。選択した画像 (写真や動画) に好みの音楽を加え、編集スタイルを選択するだけで、Pictmotion が自動的にベストシーンを取り出し、音楽をシンクロさせ、映像に効果を加えたビデオを作成してくれます。PictureProject で作成した Pictmotion はメールで送信したり、パソコンで再生できます。

muvee および Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。




Pictmotion ビデオを作成するには：


- 1 アルバム一覧から Pictmotion を作成したい写真があるフォルダまたはアルバムを選択して (①)、[Pictmotion] ボタンをクリックします (②)。




- 2 右のようなダイアログが表示されます。[Pictmotion の作成] ボタンをクリックします。




- 3 [Pictmotion の作成] ダイアログが表示されます。[続行] ボタンをクリックすると、Pictmotion の作成を開始します。



- 4 Pictmotion の作成が完了すると、[保存] ボタンが使用できるようになります。[保存] ボタンをクリックします。



- 5 [保存先] を [コンピュータ再生] に設定します。[フォーマット] を [Windows Media ビデオ] または [MPEG1] から選択して、[保存] ボタンをクリックします。[出力 Pictmotion の名前を入力] ダイアログで、保存する場所とファイル名を指定してください。



作成された Pictmotion は、PictureProject の [最後に登録した写真] に自動的に登録されます。Pictmotion を再生する方法は、「動画を再生しよう」をご覧ください。



各ダイアログについて

各ダイアログの詳しい内容については、「さらに詳しい使い方」の「Pictmotion の設定」をご覧ください。






その他：アルバム（写真）を本にしよう


(1/2)

デザインアルバムまたはアルバムの写真を製本して本にする注文がインターネットから行えます（有料）。製本のご注文は株式会社 アスカネットが承ります。また、このサービスは、日本国内でのみご利用になれます。判型や装丁などの詳細はアスカネットのホームページ（<http://www.mybook.co.jp/nikon>）をご覧ください。

製本するには：

- 1 [デザイン] モードで写真をレイアウトし、**デザインアルバム**を作成します。
- 2  [製本] ボタンをクリックします。
- 3 [ブックの注文] ダイアログで、[ブック形式]、[表紙の設定] を設定して、[次に進む] ボタンをクリックします。


[製本] ボタン




【整理】モードから本を作成する場合

[整理] モードで写真表示エリアから本にしたい写真を選択して [製本] ボタンをクリックすると、選択した写真を 1 枚ずつ 1 ページごとにレイアウトして製本できます。

- 4 [ブックのプレビュー] ダイアログで、プレビューの確認を行います。設定を変更する場合は、[前に戻る] ボタンをクリックして、[ブックの注文] ダイアログに戻ります。




- 5 [注文を続ける] ボタンをクリックすると、注文するデータの作成を開始します。データ作成が完了すると、データのアップロードを開始します。データの作成中 / アップロード中はプログレスバーが表示されます。



バーコード印刷領域について

ブック作成時に裏表紙と最終ページの右下部分にはバーコードが印刷されます。その領域は [ブックのプレビュー] ダイアログ上で灰色に表示されますので重要な写真や文字がこの領域にかかっていないことをご確認ください。



バーコード領域



各ダイアログについて

各ダイアログの詳しい内容については、「さらに詳しい使い方」の「**製本の設定**」をご覧ください。






その他：アルバム（写真）を本にしよう

(2/2)

- 6 アップロードが完了すると以下のダイアログが表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、インターネットブラウザで注文サイトを開きます。



注文される本の料金、料金のお支払い方法、お届け方法、お届け期間などの確認と、必要事項の入力を行って注文してください。



製本する写真について

製本する写真は、300 万画素以上のデジタルカメラで撮影した写真を使用することをお奨めいたします。データ送信時に解像度を調整するため、解像度の低い写真は印刷の仕上がりが粗くなる場合があります。



株式会社 アスカネットのホームページ

株式会社アスカネット <http://www.mybook.co.jp/nikon>



ブックを注文する場合のご注意

ブックを注文する場合、ご使用のパソコンがインターネットに接続できる環境が必要となります。また、インターネットサービスプロバイダの使用料や電話料金がかかることがあります。



データのアップロードについて

製本用にアップロードするデータは、合計で数十 MB になる場合があります。ADSL やケーブル TV によるインターネット接続などの高速なインターネット接続サービス環境以外では、データ送信に多大な時間がかかります。



接続状態の解除について

モデムや ISDN のターミナルアダプタでダイヤルアップ接続をしてブックを注文する場合、注文が終了しても、PictureProject は接続状態の解除を行いません。手動で接続状態の解除を行ってください。



プライバシーポリシーについて

お客様の個人情報を本サービスにより提供された場合、お客様の同意なしに第三者に開示することはありません。アスカネット社のプライバシーポリシーに関しては、アスカネットのホームページをご覧ください。



推奨するブラウザについて

アスカネット社のホームページに接続する際は、以下のブラウザのご使用をお奨めいたします。

Windows

Internet Explorer 5.5 以降、Netscape 6.0 以降

Macintosh

Safari 1.0 以降






その他：Pictmotion 内蔵カメラの転送について（Windows のみ）（1/4）

カメラで作成したメモ리카ード内の Pictmotion（ピクトモーション）は、Windows をご使用の場合のみ、PictureProject Transfer で転送するとパソコンでも再生できます。

メモ리카ード内の Pictmotion は、そのままではパソコンで再生できません。転送すると、メモ리카ード内の Pictmotion に使用されている元画像と設定をもとにパソコンで再生可能な動画ファイル（Windows Media ビデオ [wmv] または MPEG1 [mpg]）がパソコン内に作成されます。

パソコンで再生可能な Pictmotion を作成するには


- 1 パソコンにカメラを接続して、カメラの電源スイッチをオンにすると、PictureProject Transfer が自動的に起動します。



[転送] ボタン

- 2 [転送] ボタンをクリックすると、メモ리카ード内にある画像がパソコンに転送されます。

メモ리카ード内にカメラで作成した Pictmotion が含まれている場合は、**[Pictmotion 変換設定] ダイアログ**が表示されます。パソコンで再生する Pictmotion の [フォーマット]、[品質] などを設定して、[OK] ボタンをクリックすると、転送が開始されます。



- 3 転送が完了すると、PictureProject に Pictmotion の動画ファイルが自動的に登録され、PictureProject が起動します。

写真表示エリアには、パソコンで再生できる Pictmotion の動画ファイルが表示されます。登録された Pictmotion は、「動画を再生しよう」の手順で再生できます。



メモ리카ード内の画像について

転送する前に、カメラで作成した Pictmotion に使用されているメモ리카ード内の元画像を削除すると、パソコンで再生可能な Pictmotion を正しく作成できなくなりますのでご注意ください。

Pictmotion のみを選択して転送した場合、Pictmotion に使用されている元画像は、パソコンには保存されません。



Pictmotion の転送（作成）時間について

PictureProject Transfer で画像を転送する際、メモ리카ード内にカメラで作成した Pictmotion が含まれている場合は、パソコンで再生可能な Pictmotion を作成するため、転送完了までに時間がかかります。



PictureProject Transfer における Pictmotion の表示について

[サムネイルを表示] の左側にある ▶ ボタンをクリックすると、メモ리카ード内の画像が一覧表示され、Pictmotion には、**[P] アイコン**が表示されます。一覧表示から Pictmotion のみを**選択して転送**できます。

「拡張子」または「フォルダ」による**グループ分け表示**を行うと、Pictmotion のみを表示できます。





その他：Pictmotion 内蔵カメラの転送について（Windows のみ）（2/4）

【Pictmotion 変換設定】ダイアログ

【Pictmotion 変換設定】ダイアログでは、カメラで作成された Pictmotion をパソコンに転送する際の変換オプションを設定できます。設定できる内容は、以下のとおりです。

フォーマット：保存形式を [Windows Media ビデオ] または [MPEG1] から選択できます。


ビデオ形式：[フォーマット] で [MPEG1] を選択したときのみ表示されます。テレビの映像信号方式を [NTSC]（通常、日本国内でご使用の場合はこちらを選択します）または [PAL] から選択できます。

品質：保存するファイルの画質を選択できます。

フレームサイズ：[フォーマット] で [Windows Media ビデオ] を選択したときのみ表示されます。保存する動画のフレームサイズを選択できます。

【次回からこのダイアログを表示しない】チェックボックス：チェックボックスがオンの場合は、次の Pictmotion 転送時からこのダイアログは表示されません。

また、このチェックボックスをオンにすると、PictureProject Transfer の [オプション] ボタンをクリックすると表示される [転送設定] ダイアログの [Pictmotion] パネルの [転送する前にオプションを表示する] チェックボックスは自動的にオフとなります。転送時にこのダイアログを表示させる設定に戻す場合は、[転送設定] ダイアログの [Pictmotion] パネルの [転送する前にオプションを表示する] チェックボックスをオンにしてください。



【転送設定】ダイアログの [Pictmotion] パネル

【Pictmotion 変換設定】ダイアログの設定は、[転送設定] ダイアログの [Pictmotion] パネルでも設定できます。[転送設定] ダイアログは、PictureProject Transfer の [オプション] ボタンをクリックして表示させます。


フォーマット／ビデオ形式／品質／フレームサイズ：[Pictmotion 変換設定] ダイアログと同じです。

【転送する前にオプションを表示する】

チェックボックス：チェックボックスがオンの場合は、Pictmotion 転送時に [Pictmotion 変換設定] ダイアログを表示させます（メモリカード内にカメラで作成した Pictmotion が含まれている場合のみ）。

また、このチェックボックスをオンにすると、[Pictmotion 変換設定] ダイアログの [次回からこのダイアログを表示しない] チェックボックスは自動的にオフとなります。

【変更】ボタン：[Pictmotion Utility] ダイアログを表示します。カメラで Pictmotion を作成するときに使用する音楽をメモリカードに追加できます。



PictureProject DVD Show（別売）をご使用の場合

ご使用のパソコンに **PictureProject DVD Show** がインストールされている場合は、[フォーマット] から [MPEG2] の選択が可能となります。

PictureProject DVD Show では、カメラの Pictmotion を転送して作成された動画を使用して DVD ビデオやビデオ CD を作成することはできません。






その他：Pictmotion 内蔵カメラの転送について (Windows のみ) (3/4)

パソコンに保存している音楽ファイル (.mp3、.m4a、.wma、.wav) をメモリーカードに書き込んで、カメラで作成する Pictmotion に使用できます。メモリーカードを挿入した Pictmotion 内蔵カメラをパソコンに接続して、音楽を追加、または追加した音楽を削除します。カメラとパソコンの接続方法および接続を外す方法は、転送時と同様です。カメラの内蔵メモリーには、音楽ファイルの書き込みはできません。また、カメラにあらかじめ内蔵されている音楽の削除や変更はできません。

カメラで作成する Pictmotion の音楽を追加するには


1 [転送設定] ダイアログの [Pictmotion] パネルの [変更] ボタンをクリックして、[Pictmotion Utility] ダイアログを表示させます。

[参照] ボタンをクリックして [ファイルを開く] ダイアログを表示させます。



2 パソコン内を参照し、メモリーカードに追加する音楽ファイルを選択します。

選択した音楽ファイルは、[参照] ボタンの左側に表示されます。




メモリーカードの空き容量

メモリーカードには、1 曲の音楽ファイルにつき約 4MB の空き容量が必要です。メモリーカードに書き込める音楽ファイルの数は使用しているカメラによって異なります。

3

[追加] ボタンをクリックすると、選択した音楽ファイルがメモリーカードに書き込まれ、[メモリーカードに保存されている音楽ファイル] リストに追加表示されます。



[メモリーカードに保存されている音楽ファイル] リスト



[再生] ボタン

選択した音楽ファイルは、メモリーカードに追加する前に再生して確認できます。[再生] ボタンをクリックすると音楽が再生されます。再生すると [再生] ボタンは [停止] ボタンに変わり、[停止] ボタンをクリックすると音楽が停止します。



[置換] ボタン

[メモリーカードに保存されている音楽ファイル] リストで選択したメモリーカード内の音楽ファイルを [参照] で選択した音楽ファイルに置き換えることができます。



[削除] ボタン

[メモリーカードに保存されている音楽ファイル] リストで選択した音楽ファイルをメモリーカードから削除できます。



[履歴] ボタン

[エクスポートした音楽ファイル] ダイアログを表示します。



メモリーカードに書き込まれた音楽ファイルについて

メモリーカードに書き込まれた音楽ファイルは書き込みの際に、カメラの Pictmotion で使用できるファイル形式 (.wav)、音質 (ビットレート 22KHz、モノラル、8bit)、長さ (使用しているカメラに対応した長さに自動調整されます) に変換されます。






その他：Pictmotion 内蔵カメラの転送について（Windows のみ）（4/4）

【エクスポートした音楽ファイル】ダイアログ

メモ리카ードに音楽ファイルを書き込むと、パソコン内の PictureProject 専用フォルダに元の音楽ファイルと同様のファイルがコピーされます。

PictureProject 専用フォルダの音楽ファイルは、[Pictmotion Utility] ダイアログの [履歴] ボタンをクリックすると表示される [エクスポートした音楽ファイル] ダイアログで削除できます。

履歴の音楽リストから削除する音楽ファイルを選択して [削除] ボタンをクリックすると、PictureProject 専用フォルダにコピーされていた音楽ファイルが削除されます。



PictureProject 専用フォルダの音楽ファイルについて

追加した音楽が使用されている Pictmotion をメモ리카ードから PictureProject に転送すると、パソコン内の専用フォルダにコピーされた音楽ファイルが動画作成時に使用されます。



音楽ファイルの削除

カメラで使用しない音楽ファイルを専用フォルダから削除する場合やメモ리카ード内の音楽ファイルを削除する場合は、必ず [Pictmotion Utility] を使用してください。また、カメラで使用している音楽を、[エクスポートした音楽ファイル] ダイアログから削除しないでください。転送前に削除すると、メモ리카ードに追加されている音楽ファイルがパソコン再生用の動画作成に使用されるため音質が低下する場合があります。

