




# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Windows)*

1/5

## Starta installationsprogrammet

1 Starta datorn och sätt i installations-cd:n med PictureProject i CD-ROM-enheten. En dialogruta där du kan välja språk visas.

2 Välj språk och klicka på **Next**. Fönstret "Installationscentral" visas.



**Snabbinstallation**: Installera bara den programvara som är nödvändig för att du ska kunna köra PictureProject.

**Anpassad installation**: Installera den programvara som du väljer själv.

**Capture NX Free Trial**: Hämta provversionen av Capture NX (Internetanslutning krävs).

**Kundsupport**: Visa filen Viktigt eller besök Nikons webbplatser för teknisk support (Internetanslutning krävs).

### Om programmet Installationscentral inte startas automatiskt

Om programmet Installationscentral inte startas när cd-skiva sätts in i enheten väljer du **Den här datorn** på **Start**-menyn (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional. I Windows 2000 Professional dubbelklickar du på ikonen **Den här datorn** på skrivbordet.) och dubbelklickar sedan på cd-ikonen.





# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Windows)*

2/5

## Snabbinstallation


Om du klickar på **Snabbinstallation** installeras följande programvara:

- Drivrutiner för kameror i D1-serien
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Microsoft DirectX 9


1 Klicka på **Snabbinstallation**.




2 Dialogrutan till höger visas. Installera drivrutiner för kameror i D1-serien enligt anvisningarna på skärmen.




3 Klicka på **Ja** för att installera QuickTime (på en del system kan det ta lite tid att slutföra installationen).



4 Installationsprogrammet för Nikon FotoShare startas. Slutför installationen av Nikon FotoShare genom att följa anvisningarna på skärmen.



5 När du har läst igenom licensavtalet för PictureProject klickar du på **Ja** om du accepterar avtalet och vill fortsätta med installationen.







# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Windows)*

3/5


**6** Målmappen för PictureProject visas under "Destination Folder". Klicka på **Nästa** om du vill installera PictureProject i den här mappen, eller klicka på **Bläddra...** om du vill välja en annan mapp.




**7** Skapa målmappen genom att klicka på **Ja**.




**8** Klicka på **Ja** om du vill skapa en genväg till PictureProject på skrivbordet eller på **Nej** om du vill fortsätta utan att skapa en genväg på skrivbordet.



**9** Avsluta installationsprogrammet för PictureProject genom att klicka på **Slutför**.




**10** Klicka på **Ja** för att stänga fönstret Installationscentral. Om det visas en dialogruta där du uppmanas att starta om datorn, följer du instruktionerna på skärmen.



**11** Ta ut installations-CD:n ur CD-ROM-enheten.


## Microsoft DirectX 9

Alternativet Pictmotion kräver DirectX 9 eller senare. Om du har en äldre version visas dialogrutan som visas här till höger. Slutför installationen av DirectX 9 genom att följa anvisningarna på skärmen.



## Importassistenten

Importassistenten i PictureProject visas när installationen har slutförts. Importassistenten används för att katalogisera bilder som redan finns på datorn för visning i PictureProject. Mer information finns i [Skapa förteckningar över bilder](#).



Upp



Bakåt



Nästa




# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Windows)*


4/5

## Anpassad installation

Klicka på **Anpassad installation** i fönstret Installationscentral för att installera den markerade programvaran.



Dialogrutan som visas till höger öppnas. Markera kryssrutan bredvid vart och ett av de program som du vill installera och klicka sedan på **Installera**. Du hittar instruktioner under [Snabbinstallation](#).



### *PTP-drivrutiner för kameror i Coolpix-serien*

Installera PTP-drivrutiner. Det här alternativet är bara tillgängligt i Windows XP.

### *Drivrutiner för kameror i D1-serien*

Installera drivrutinerna för D1/D1X/D1H-kameror.

### *Apple QuickTime*

Installera QuickTime från Apple Computer.

### *Nikon FotoShare*

Installera Nikon FotoShare (endast tillgängligt i den europeiska utgåvan av PictureProject).

### *PictureProject*

Installera PictureProject.

### *Camera Control Pro Updater*

Installera uppdateringsprogrammet för Camera Control Pro (finns separat).

### *Microsoft DirectX 9*

Installera Microsoft Corporations DirectX 9 (krävs för att använda Pictmotion-alternativet).






# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Windows)*

5/5

## Capture NX Free Trial

Om du klickar på **Capture NX Free Trial** i Install Center-fönstret öppnas en webbplats där du kan hämta en provversion av Capture NX (Internetanslutning krävs).




## Kundsupport

Om du vill visa Nikon-webbplatsen för teknisk support för ditt område, klickar du på knappen **Kundsupport** i fönstret Installationscentral.



Dialogrutan på bilden till höger visas. Markera din plats och klicka på **Fortsäst** (Internetanslutning krävs).



Om du vill visa filen "Viktigt", markerar du **Viktigt** och klickar på **Fortsäst**. Läs filen "Viktigt" innan du slutför installationen.






# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Macintosh)*

1/5

## Starta installationsprogrammet

- 1 Starta datorn och sätt in PictureProjects installations-cd i en cd-enhet.
- 2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen **PictureProject** (📀) på skrivbordet, och dubbelklicka på ikonen **Welcome** (📁). En dialogruta där du kan välja språk visas.
- 3 Välj språk och klicka på **Nästa**. Fönstret "Installationscentral" visas.



**Snabbinstallation:** Installera bara den programvara som är nödvändig för att du ska kunna köra PictureProject.

**Anpassad installation:** Installera den programvara som du väljer själv.

**Capture NX Free Trial:** Hämta provversionen av Capture NX (Internetanslutning krävs).

**Kundsupport:** Visa filen Viktigt eller besök Nikons webbplatser för teknisk support (Internetanslutning krävs).





# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Macintosh)*


2/5

## Snabbinstallation

Om du klickar på **Snabbinstallation** installeras följande programvara:

- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Apple QuickTime (QuickTime installeras inte om versionen som redan installerats på datorn är uppdaterad)


1 Klicka på **Snabbinstallation**.




2 Meddelande som visas nedan till höger visas. Klicka på **OK**.




3 Ange administratörsnamn och lösenord, och klicka på **OK**.



4 Licensavtalet visas. När du har läst och förstått innehållet i avtalet klickar du på **Acceptera** för att fortsätta med installationen.




5 Installationsprogrammet för PictureProject startar. Klicka på **Installera**.



6 Klicka på **Ja** om du vill att PictureProject ska startas automatiskt när kameran ansluts.



7 Klicka på **Ja** om du vill lägga till PictureProject i dockan.






# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Macintosh)*

3/5

8 Slutför installationen av PictureProject genom att klicka på **Avbryt**.

9 Klicka på **OK** för att stänga fönstret Installationscentral. Om det visas en dialogruta där du uppmanas att starta om datorn, följer du instruktionerna på skärmen.




10 Om datorn startar om loggar du in med det konto som användes för att installera PictureProject. För att installera Nikon FotoShare öppnar du mappen "FotoShare" på installationsskivan för PictureProject och drar ikonen för **Nikon FotoShare** till mappen "Program" på hårddisken (FotoShare endast i PictureProject-versioner för Europa). När överföringen är klar tar du ut installations-CD:n från CD-rom-spelaren.

## QuickTime


Om en gammal version av QuickTime är installerad på datorn startar installationsprogrammet för QuickTime automatiskt. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

På vissa datorer kan det ta ganska lång tid för QuickTime-installationsprogrammet att slutföra installationen.



## Importassistenten

Importassistenten i PictureProject visas när installationen har slutförts. Importassistenten används för att katalogisera bilder som redan finns på datorn för visning i PictureProject. Mer information finns i [Skapa förteckningar över bilder](#).








# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Macintosh)*

4/5

## Anpassad installation

Välj **Anpassad installation** om du vill installera programvara som du väljer själv. När du klickar på **Anpassad installation** i fönstret "Installationscentral" visas följande dialogruta:



Markera kryssrutorna vid de program som du vill installera, och klicka sedan på **Installera**. Anvisningar finns under [Snabbinstallation](#).

## Nikon FotoShare

Installera Nikon FotoShare (endast tillgängligt i den europeiska utgåvan av PictureProject).

## PictureProject

Installera PictureProject.

## Camera Control Pro Updater

Installera uppdateringsprogrammet för Camera Control Pro (finns separat).

## Apple QuickTime

Installera QuickTime från Apple Computer.






# Installera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Macintosh)*

5/5


## Capture NX Free Trial

Om du klickar på **Capture NX Free Trial** i Install Center-fönstret öppnas en webbplats där du kan hämta en provversion av Capture NX (Internetanslutning krävs).



## Kundsupport

När du klickar på **Kundsupport** i fönstret "Installationscentral" öppnas dialogrutan nedan.



Om du vill visa Nikons webbplats för teknisk support för din region markerar du en världsdel och klickar på **Fortsätt** (Internetanslutning krävs). Om du vill visa filen "Läs Mig", markerar du **Läs Mig** och klickar på **Fortsätt**. Läs filen "Läs Mig" innan du slutför installationen.







# Avinstallera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Windows)*

Följ anvisningarna nedan om du vill avinstallera PictureProject:



- 1 Klicka på **Start** och markera **PictureProject > Avinstallation av PictureProject** i programlistan.



- 2 Klicka på **OK** om du vill börja ta bort PictureProject och alla komponenter.



- 3 Om avinstallationsprogrammet påträffar skrivskyddade filer eller komponenter som delas med ett annat program visas en bekräftelsedialogruta. Läs informationen noggrant innan du bestämmer vad du vill göra med de nämnda komponenterna.



## Logga på

Använd ett konto med administratörsrättigheter om du vill avinstallera.



Upp



Bakåt



Nästa



## Starta om

Starta om datorn om du uppmanas att göra detta.




# Avinstallera PictureProject: *Digitala SLR-kameror (Macintosh)*


Följ anvisningarna nedan om du vill avinstallera PictureProject:

1 Starta datorn och logga in med administratörskontot. Sätt in installations-CD:n för PictureProject i CD-ROM-enheten och [öppna fönstret Installationscentral](#).


2 Klicka på **Anpassad installation** och avmarkera alla alternativ utom **PictureProject** och klicka sedan på **Installera**.



3 Ange administratörsnamn och lösenord, och klicka på **OK**.




4 Välj **Avinstallera** på popup-menyn i installationsdialogrutans vänstra hörn och klicka på **Avinstallera**.



5 Klicka på **Fortsätt**.



6 Klicka på **OK**.



7 Klicka på **Avbryt** för att stänga installationsdialog-rutan.

