



# Komma igång

*Innan du börjar*

● Om den här handboken	2
● Systemkrav	3
● Visa bilder i PictureProject	4
● Sorteringsläge	5
● Redigeringsläge	6
● Designläge	7
● Övriga funktioner	8
● Starta och avsluta PictureProject	9
● PictureProject-fönstret	10

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. Pentium är ett varumärke som tillhör Intel Corporation. Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. muvee och Pictmotion använder muvee-teknik. Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller i någon annan del av dokumentationen som medföljer en produkt från Nikon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

## Obs!

- Ingen del av den här handboken får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett dokumenthanteringssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Nikon.
- Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna av maskinvara och programvara som beskrivs i det här dokumentet utan att detta meddelas i förväg.
- Nikon kan inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår som en följd av användning av den här produkten.
- Vår avsikt är att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, och vi skulle därför uppskatta om du informerar Nikon-representanten i din region om eventuella felaktigheter eller information som saknas (information om adressen finns på annan plats).





# Komma igång: Om den här handboken

Den här handboken består av ett index och fyra kapitel. Varje kapitel inleds med en startsida med en lista över innehållet. Om du vill läsa ett avsnitt klickar du på motsvarande rubrik i indexet eller på startsidan.

## 1 Index Klicka på ett kapitel



## 2 Startside Klicka på en rubrik



## 3 Läs ett avsnitt



För att du lättare ska hitta den information du söker används följande symboler och konventioner:



Klicka här om du vill gå tillbaka till indexet.



Klicka här om du vill gå till startsidan för det aktuella kapitlet.



Den här ikonen markerar information som du bör läsa innan du använder PictureProject.




Klicka här om du vill gå en sida framåt.



Klicka här om du vill gå en sida bakåt.



Den här ikonen markerar tips som du kan ha nytta av när du använder PictureProject.

**Blå understruken text** utgör en länk till en annan del av den här handboken eller till Internet. Klicka på texten om du vill följa länken (du måste ha en webbläsare och en Internet-anslutning om du vill följa en länk till Internet). Om du vill gå tillbaka till föregående avsnitt klickar du på knappen  i Adobe Acrobat Reader.





# Komma igång: Systemkrav

Innan du installerar PictureProject måste du kontrollera att ditt system uppfyller följande krav:

	Windows	Macintosh
Processor/modell	300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas (550 MHz Pentium III eller bättre för Pictmotion-alternativet)	PowerPC G4, G5 Modell med inbyggd USB- eller FireWire-port
Operativsystem <sup>1</sup>	Förinstallerade versioner av Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional	Mac OS X version 10.3.9 eller senare
Hårddiskutrymme	60 MB för installation	
RAM-minne	64 MB eller mer: 128 MB eller mer med Pictmotion (endast Windows) eller RAW-bilder	
Bildskärmsupplösning	800 × 600 bildpunkter med 16-bitarsfärg (High Color/tusentals färger) eller bättre	
Gränssnitt <sup>2</sup>	<b>USB:</b> Endast inbyggda USB-portar stöds <b>IEEE 1394:</b> OHCI-kompatibelt IEEE 1394-gränssnitt krävs <sup>1</sup>	<b>USB:</b> Endast inbyggda USB-portar stöds <b>FireWire:</b> Endast inbyggda FireWire-portar stöds
Kameror som stöds	<b>USB:</b> Alla Nikons digitalkameror som stöder PTP eller Masslagring <b>IEEE 1394/FireWire:</b> Kameror i D1-serien	
Format som stöds	Alla RAW (NEF), TIFF (RGB) och JPEG-format som används i Nikons digitalkameror, Nikon Capture, Nikon View och PictureProject	
Övrigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cd-enhet krävs för installation. Skrivbar enhet krävs för funktionen "Bränn".</li> <li>• Internet-anslutning krävs för vissa alternativ. E-postalternativet kräver Internet-anslutning och ett kompatibelt e-postprogram.</li> </ul>	

<sup>1</sup>För frågor och svar (FAQ), programvaruuppdateringar och information om vilka operativsystem och IEEE 1394-kort som kan användas, se följande webbplatser:

Europa, Afrika	<a href="http://www.europe-nikon.com/support">www.europe-nikon.com/support</a>	Asien, Oceanien, Mellanöstern	<a href="http://www.nikon-asia.com">www.nikon-asia.com</a>	USA	<a href="http://www.nikonusa.com">www.nikonusa.com</a>
----------------	--	-------------------------------	--	-----	--

Du kan få ytterligare information av Nikons representant i din region. Kontaktinformation finns på <http://nikonimaging.com/>.

<sup>2</sup>Krävs vid överföring av bilder till en dator. Anslut kameran direkt till datorn. Använd inte en hubb eller ett USB-tangentbord.

## Övrig Nikon-programvara

Avinstallera Nikon View innan du installerar PictureProject. Användare med Nikon Capture 3 Version 3.5.2 eller tidigare eller Nikon Capture 4 Version 4.0 bör besöka de webbplatser som anges ovan och uppgradera till Nikon Capture 3 Version 3.5.3 eller Nikon Capture 4 Version 4.1 eller senare. RAW-bilder som redigerats i PictureProject fungerar inte som väntat om de öppnas i tidigare versioner av Nikon Capture. Se *Guide till Digital Fotografering* för kompatibilitet mellan Nikon Capture och de kameror du använder.







# Komma igång: Sorteringsläge

Välj sorteringsläget för att visa bilderna och sortera dem i samlingar.

[Visa bildinformation](#)


[Söka efter bilder](#)

[Sortera bilderna i samlingar](#)

[Lägg till nyckelord för bilderna](#)




Mer information finns i

["Referens för PictureProject:  
Ordningsläge"](#)



Klicka på de här knapparerna för att välja hur bilderna visas.

Bilderna kan visas som i exemplet till höger.





# Komma igång: *Redigeringsläge*

Välj redigeringsläget om du vill redigera bilder.

[Justera ljusstyrka](#)

[Justera färger](#)

[Göra konturerna skarpare](#)

[Räta upp bilder](#)

[Konvertera till sepia eller svartvitt](#)



[Justera toner](#)

[Retuschera automatiskt](#)

[Reducera röda ögon](#)

Mer information finns i  
"Referens för PictureProject:  
[Redigeringsläge](#)"

Klicka på den här knappen för  
att öppna redigeringsläget.





# Komma igång: *Designläge*

Välj designläget om du vill arrangera bilder.



[Arrangera bilder](#)

[Lägga till kommentarer för bilderna](#)

Mer information finns i

["Referens för PictureProject:  
Visning i designläge"](#)

Klicka på den här knappen  
för att öppna designläget.





# Komma igång: Övriga funktioner

Du kan använda PictureProject för att:



## **Skriva ut bilder**

Välj sidstorlek och layout när du vill skriva ut bilder.



## **Skicka bilder med e-post**

Bifoga bilder i e-postmeddelanden.




## **Skapa cd- och dvd-skivor**

Spara bilder på cd- och dvd-skivor.



## **Visa bildspel**

Visa bildspel med fritt vald bakgrundsmusik.



## **Pictmotion (endast Windows)**

Sammanfoga bilder och filmer för att skapa en Pictmotion-video.






# Komma igång: Starta och avsluta PictureProject

## Starta PictureProject

Följ anvisningarna nedan när du vill starta PictureProject:

### Windows

Klicka på **Start** och välj **PictureProject > PictureProject** i **Alla program** (Windows XP) eller **Program** (Windows 2000), eller dubbelklicka på PictureProject-genvägen på skrivbordet.



Start-menyn



PictureProject  
Genvägsikon



PictureProject-ikon

### Macintosh


Klicka på symbolen **PictureProject** i dockan eller öppna mappen "Nikon Software/PictureProject" i mappen "Tillämpningar" och dubbelklicka sedan på symbolen **PictureProject**.

## Avsluta PictureProject

Så här avslutar du PictureProject:


### Windows

Välj **Avsluta** på **Arkiv**-menyn.



### Macintosh

Välj **Avsluta PictureProject** på programmenyn.





# Komma igång: *PictureProject-fönstret*

Följande fönster visas när PictureProject startar:


## Menyraden

Innehåller PictureProjects menyer.

## Verktygsfält

Används för snabb åtkomst till alternativ som du använder ofta.

Dölj samlingslista och öka bildlistans storlek.



## Lägesknappar

Växla mellan sorterings-, redigerings- och designläge.

Dölj paletter och öka storleken på bildlistan.

## Samlingslista

Innehåller samlingar och mappar i PictureProject.

## Bildlista

Visar bilderna i den markerade mappen eller samlingen.

## Paletter

De flesta funktionerna i PictureProject utförs med paletterna i det här området.

