



# COOLPIX-kameror med trådlösa funktioner


1/3

Användare av COOLPIX-kameror med trådlösa funktioner kan överföra bilder till en dator via ett trådlöst LAN.

## Starta Wireless Camera Setup Utility

Med Wireless Camera Setup Utility kan du konfigurera kameran och datorn så att bilderna kan överföras via ett trådlöst nätverk.

Välj **Camera Control** > **Wireless camera Setup Utility** från **Arkiv**-menyn i PictureProject om du vill öppna Wireless Camera Setup Utility.



Om du väljer **Aktivera automatisk synkronisering** kommer bilder som överförts via kameraalternativet **Fotografera och överför** automatiskt att markeras i bildlistan i läget Ordna.

## Inställningar för trådlöst nätverk

Om du vill ha mer information om inställningar för trådlösa nätverk kan du kontakta onlinehjälpn för Wireless Camera Setup Utility eller läsa i dokumentationen som medföljde den trådlösa nätverksadaptern eller åtkomstpunkten, eller kameran. Se kamerahandboken för information om kamerans trådlösa överföringsfunktion.

## Trådlös överföring

Bilder kan överföras direkt från kameran eller med hjälp av PictureProject Transfer.

### Överföra bilder från kameran

Om något annat alternativ än **PC-läge** väljs på kamerans Trådlös-menyn, kan bilder överföras till datorn utan att PictureProject behöver startas.

- 1 Slå på datorn och logga in.
- 2 Ställ in kameran i läget för trådlös överföring.
- 3 Välj datorn från "VÄLJ PROFIL"-menyn i kamerans profil-lista.
- 4 Välj ett annat läge än **PC-läge** på Trådlös-menyn och starta överföringen. Bilder överförs till den mapp som valts under fliken "Destination för överföringen" i dialogrutan "Alternativ för överföring" i PictureProject.\*
- 5 PictureProject startas automatiskt när överföringen är klar. Stäng av kameran eller välj ett annat läge.

\* Som standard är mappen "Mina document\Mina bilder\PictureProject (Windows) eller "Användare/(användarnamn)/Bilder/PictureProject" (Macintosh) vald.





# COOLPIX-kameror med trådlösa funktioner


2/3

Om du markerar **Fotografera och överför** på kamerans Trådlös-meny, kan bilderna visas i ett bildspel i PictureProject samtidigt som de tas.


1 Markera **Fotografera och överför** på kamerans Trådlös-meny.

2 Starta PictureProject och klicka på **Ordna**.

3 Gå till **Arkiv > Camera Control** och **Aktivera automatisk synkronisering**.



4 Välj en målsamling och klicka på knappen **(Bildspel)** för att visa bildspelsinställningarna. Markera **Upprepa bildspel** och klicka på **OK**.



5 Ta bilder. Bilderna överförs till datorn och läggs automatiskt till i bildspelet.

## "Fotografera och överför"

Bilder som tas när **Av** är markerat på kamerans **Fotografera och överför**-meny sparas på datorn med filnamn som består av "STCN" följt av ett fyrsiffrigt nummer (t.ex. "STCN0001.JPG").

## Överföra bilder med PictureProject Transfer

Med PictureProject Transfer kan du överföra befintliga bilder via ett trådlöst nätverk. [Överföringsinställningarna](#) är desamma som när datorn och kameran är anslutna via en USB-kabel i PTP-läge.

1 Slå på datorn och logga in.

2 Ställ in kameran i läget för trådlös överföring.

3 Välj datorn från "VÄLJ PROFIL"-menyn i kamerans profil-lista.

4 Välj **PC-läge** på kamerans Trådlös-meny. Med standardinställningarna startas PictureProject Transfer automatiskt när en trådlös anslutning upprättas.

5 Om du vill kopiera befintliga bilder från kameran till datorn klickar du på knappen **Överför** i PictureProject Transfer. När överföringen är klar stänger du av kameran eller väljer ett annat läge.

## PC-läge

Kamerans överföringsknapp kan inte användas för att överföra bilder i PC Läge.



# COOLPIX-kameror med trådlösa funktioner

3/3

## Överföra Pictmotion-filmer (endast Windows)

Om PictureProject är installerat kan du överföra Pictmotion-filmer som skapats med Pictmotion-kompatibla kameror till Windows-datorer. (Både PictureProject och Wireless Camera Setup Utility finns med på den installations-CD som medföljer Pictmotion-kompatibla kameror, och de kan installeras med alternativet [Snabbinstallation](#).) Under överföringen konverteras Pictmotion-filmerna till ett videoformat som passar uppspelning på datorer. Så här överför du Pictmotion-filmer:

- **Överföra Pictmotion-filmer från kameran:** Om du har markerat **Enkel överföring (PM)** på kamerans Trådlös-meny och kameran innehåller Pictmotion-filmer som inte redan har överförts till datorn, konverteras filmerna till videoformat. De kopieras även till den mapp som du har valt på fliken "Destination för överföringen" i PictureProject-dialogrutan "Alternativ för överföring". En förloppsruta visas. Om du vill avsluta innan överföringen är slutförd klickar du på **Avbryt**.
- **Överföra Pictmotion-filmer med hjälp av PictureProject:** Om du har valt **PC-läge** på kamerans Trådlös-meny och kameran innehåller Pictmotion-filmer, visas en dialogruta för [Pictmotion -konvertering](#) i PictureProject under överföringen. Välj hur du vill att Pictmotion-filmer ska konverteras till videoformat för visning på datorn.

