




Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Windows)

1/5

Starta installationsprogrammet

- 1 Starta datorn och sätt in PictureProjects installations-cd i en cd-enhet.
- 2 En dialogruta för språkval visas. Välj ett språk och klicka sedan på **Next**. Fönstret "Installationscentral" visas.



Snabbinstallation: Installera bara den programvara som är nödvändig för att du ska kunna köra PictureProject.

Anpassad installation: Installera den programvara som du väljer själv.

Försök annan Nikon Mjukvaran: Hämta provversioner av andra Nikon-program från Nikons webbplats (Internetanslutning krävs).

Kundsupport: Visa filen Viktigt eller besök Nikons webbplatser för teknisk support (Internetanslutning krävs).

Om programmet Installationscentral inte startas automatiskt

Om programmet Installationscentral inte startas när cd-skiva sätts in i enheten väljer du **Den här datorn** på **Start**-menyn (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional. I Windows 2000 Professional dubbelklickar du på ikonen **Den här datorn** på skrivbordet.) och dubbelklickar sedan på cd-ikonen.



Bakåt



Nästa



Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Windows)

2/5

Snabbinstallation

Om du klickar på **Snabbinstallation** installeras följande programvara:


- PTP-drivrutiner för kameror i Coolpix-serien (endast Windows XP)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

1 Klicka på **Snabbinstallation**.




Windows XP Home Edition/Professional


Klicka på **Snabbinstallation** så visas dialogrutan till höger. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar PTP-enheten (installationen kan göras med guide på vissa datorer).



2 Installationsguiden Panorama Maker startar. Följ anvisningarna på skärmen. Klicka på **Slutför** för att avsluta guiden när installationen är klar.




3 Klicka på **Ja** för att installera QuickTime (på en del system kan det ta lite tid att slutföra installationen).



4 Installationsprogrammet för Nikon FotoShare startas. Slutför installationen av Nikon FotoShare genom att följa anvisningarna på skärmen.



5 När du har läst igenom licensavtalet för PictureProject klickar du på **Ja** om du accepterar avtalet och vill fortsätta med installationen.







Installera PictureProject: Kameran i COOLPIX-serien (Windows)

3/5


6 Målmappen för PictureProject visas under "Målmapp". Klicka på **Nästa** om du vill installera PictureProject i den här mappen, eller klicka på **Bläddra...** om du vill välja en annan mapp.




7 Skapa målmappen genom att klicka på **Ja**.




8 Klicka på **Ja** om du vill skapa en genväg till PictureProject på skrivbordet eller på **Nej** om du vill fortsätta utan att skapa en genväg på skrivbordet.



9 Avsluta installationsprogrammet för PictureProject genom att klicka på **Slutför**.




10 Klicka på **Ja** för att stänga fönstret Installationscentral. Om det visas en dialogruta där du uppmanas att starta om datorn, följer du instruktionerna på skärmen.



11 Ta ut installations-CD:n ur CD-ROM-enheten.


Microsoft DirectX 9

Panorama Maker- och Pictmotion-alternativen kräver DirectX 9 eller senare. Om du har en äldre version visas dialogrutan som visas här till höger. Slutför installationen av DirectX 9 genom att följa anvisningarna på skärmen.



Importassistenten

Importassistenten i PictureProject visas när installationen har slutförts. Importassistenten används för att katalogisera bilder som redan finns på datorn för visning i PictureProject. Mer information finns i [Skapa förteckningar över bilder](#).





Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Windows)


4/5

Anpassad installation

Klicka på **Anpassad installation** i fönstret Installationscentral för att installera den markerade programvaran.



Dialogrutan som visas till höger öppnas. Markera kryssrutan bredvid vart och ett av de program som du vill installera och klicka sedan på **Installera**. Du hittar instruktioner under [Snabbinstallation](#).



PTP-drivrutiner för kameror i Coolpix-serien

Installera PTP-drivrutiner. Det här alternativet är bara tillgängligt i Windows XP.

Drivrutiner för kameror i D1-serien

Installera drivrutinerna för D1/D1X/D1H-kameror.

Panorama Maker (DirectX krävs)

Genom att installera Panorama Maker kan du sammanfoga bilder till ett panorama. Om du har en kamera med läget "Panorama Assist" rekommenderas du installera det här programmet.

Apple QuickTime

Installera QuickTime från Apple Computer.

Nikon FotoShare

Installera Nikon FotoShare (endast tillgängligt i den europeiska utgåvan av PictureProject).

PictureProject

Installera PictureProject.

Microsoft DirectX 9

Installera Microsoft Corporations DirectX 9 (krävs för att använda Panorama Maker och Pictmotion-alternativen).





Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Windows)

5/5

Försök annan Nikon Mjukvaran

Om du klickar på **Försök annan Nikon Mjukvaran** i Install Center-fönstret öppnas en webbplats där du kan hämta provversioner av andra program från Nikon (Internetanslutning krävs).




Kundsupport

Om du vill visa Nikon-webbplatsen för teknisk support för ditt område, klickar du på knappen **Kundsupport** i fönstret Installationscentral.



Dialogrutan på bilden till höger visas. Markera din plats och klicka på **Fortsätt** (Internetanslutning krävs).



Om du vill visa filen "Viktigt", markerar du **Viktigt** och klickar på **Fortsätt**. Läs filen "Viktigt" innan du slutför installationen.








Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Macintosh)

1/5

Starta installationsprogrammet

- 1 Starta datorn och sätt in PictureProjects installations-cd i en cd-enhet.
- 2 Dubbelklicka på cd-symbolen för **PictureProject** cd-skiva () på skrivbordet och dubbelklicka sedan på symbolen **Welcome** () i en dialogruta för regionsval visas.
- 3 En dialogruta för språkval visas. Välj ett språk och klicka sedan på **Nästa**. Fönstret "Installationscentral" visas.



Snabbinstallation: Installera bara den programvara som är nödvändig för att du ska kunna köra PictureProject.

Anpassad installation: Installera den programvara som du väljer själv.

Försök annan Nikon Mjukvaran: Hämta provversioner av andra Nikon-program från Nikons webbplats (Internetanslutning krävs).

Kundsupport: Visa filen Läs Mig eller besök Nikons webbplatser för teknisk support (Internetanslutning krävs).





Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Macintosh)

2/5

Snabbinstallation


Om du klickar på **Snabbinstallation** installeras följande programvara:

- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime (QuickTime installeras inte om versionen som redan installerats på datorn är uppdaterad)

1 Klicka på **Snabbinstallation**.



2 Installationsprogrammet för Panorama Maker startas. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.




3 Klicka på **OK** om du vill slutföra installationen av Panorama Maker.




4 Meddelande som visas nedan till höger visas. Klicka på **OK**.



5 Ange administratörsnamn och lösenord, och klicka på **OK**.




6 Licensavtalet visas. När du har läst och förstått innehållet i avtalet klickar du på **Acceptera** för att fortsätta med installationen.



7 Filen Viktigt visas. Ägna en stund åt att läsa igenom den då den innehåller viktig information som inte finns i användarhandboken. Klicka på **Fortsätt** när du är klar.

8 Installationsprogrammet för PictureProject startar. Klicka på **Installera**.







Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Macintosh)

3/5


8 Klicka på **Ja** om du vill att PictureProject ska startas automatiskt när kameran ansluts.

9 Klicka på **Ja** om du vill lägga till PictureProject i dockan.

10 Slutför installationen av PictureProject genom att klicka på **Avbryt**.



11 Klicka på **OK** för att stänga fönstret Installationscentral. Om det visas en dialogruta där du uppmanas att starta om datorn, följer du instruktionerna på skärmen.




12 Om datorn startar om loggar du in med det konto som användes för att installera PictureProject. För att installera Nikon FotoShare öppnar du mappen "FotoShare" på installationsskivan för PictureProject och drar ikonen för **Nikon FotoShare** till mappen "Program" på hårddisken (FotoShare endast i PictureProject-versioner för Europa). När överföringen är klar tar du ut installations-CD:n från CD-rom-spelaren.

QuickTime


Om en gammal version av QuickTime är installerad på datorn startar installationsprogrammet för QuickTime automatiskt. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

På vissa datorer kan det ta ganska lång tid för QuickTime-installationsprogrammet att slutföra installationen.



Importassistenten

Importassistenten i PictureProject visas när installationen har slutförts. Importassistenten används för att katalogisera bilder som redan finns på datorn för visning i PictureProject. Mer information finns i [Skapa förteckningar över bilder](#).




Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Macintosh)

4/5

Anpassad installation

Välj **Anpassad installation** om du vill installera programvara som du väljer själv. När du klickar på **Anpassad installation** i fönstret "Installationscentral" visas följande dialogruta:



Markera kryssrutorna vid de program som du vill installera, och klicka sedan på **Installera**. Anvisningar finns under [Snabbinstallation](#).

Panorama Maker

Genom att installera Panorama Maker kan du sammanfoga bilder till ett panorama. Om du har en kamera med läget "Panorama Assist" rekommenderas du installera det här programmet.

Nikon FotoShare

Installera Nikon FotoShare (endast tillgängligt i den europeiska utgåvan av PictureProject).

PictureProject

Installera PictureProject.

Apple QuickTime

Installera QuickTime från Apple Computer.




Installera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Macintosh)

5/5


Försök annan Nikon Mjukvaran

Om du klickar på **Försök annan Nikon Mjukvaran** i Install Center-fönstret öppnas en webbplats där du kan hämta provversioner av andra program från Nikon (Internetanslutning krävs).



Kundsupport

När du klickar på **Kundsupport** i fönstret "Installationscentral" öppnas dialogrutan nedan.



Om du vill visa Nikons webbplats för teknisk support för din region markerar du en världsdel och klickar på **Fortsätt** (Internetanslutning krävs). Om du vill visa filen "Läs Mig", markerar du **Läs Mig** och klickar på **Fortsätt**. Läs filen "Läs Mig" innan du slutför installationen.







Avinstallera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Windows)

Följ anvisningarna nedan om du vill avinstallera PictureProject:



- 1 Klicka på **Start** och markera **PictureProject > Avinstallation av PictureProject** i programlistan.



- 2 Klicka på **OK** om du vill börja ta bort PictureProject och alla komponenter.



- 3 Om avinstallationsprogrammet påträffar skrivskyddade filer eller komponenter som delas med ett annat program visas en bekräftelsedialogruta. Läs informationen noggrant innan du bestämmer vad du vill göra med de nämnda komponenterna.



Logga på

Använd ett konto med administratörsrättigheter om du vill avinstallera.



Upp



Bakåt



Nästa



Starta om

Starta om datorn om du uppmanas att göra detta.




Avinstallera PictureProject: Kameror i COOLPIX-serien (Macintosh)


Följ anvisningarna nedan om du vill avinstallera PictureProject:

1 Starta datorn och logga in med administratörskontot. Sätt in installations-CD:n för PictureProject i CD-ROM-enheten och [öppna fönstret Installationscentral](#).


2 Klicka på **Anpassad installation** och avmarkera alla alternativ utom **PictureProject** och klicka sedan på **Installera**.




3 Ange administratörsnamn och lösenord, och klicka på **OK**.



4 Välj **Avinstallera** på popup-menyn i installationsdialogrutans vänstra hörn och klicka på **Avinstallera**.



5 Klicka på **Fortsätt**.



6 Klicka på **OK**.



7 Klicka på **Avbryt** för att stänga installationsdialog-rutan.

