



Teknisk information

Överföra bilder till en dator

Ansluta kameran till datorn

- Ansluta kameran 2 ● Windows XP 3

Överföra bilder

- Använda överföringsknappen på kameran 5 ● Använda en kortläsare eller en PC Card-kortplats 6

Koppla från kameran

7





Ansluta kameran till datorn: *Ansluta kameran*


Innan du ansluter kameran

Innan du ansluter kameran:

- Om PictureProject inte är installerat måste du installera det enligt beskrivningen i avsnittet [Installera och avinstallera PictureProject](#) i den här handboken eller i *Quick Start Guide* som medföljer kameran.
- Kontrollera att kameraminneskortet innehåller bilder och sitter i kameran.

När kameran är ansluten

PictureProject startar automatiskt när du ansluter kameran och sätter på den. Mer information finns i "[Skapa en förteckning över nya bilder](#)".



Kameraikon

Kameraikonen

Följande ikoner visas:

Gränssnitt	Windows		Macintosh	
USB: PTP		Ansluten kamera visas.		Ansluten kamera visas.
USB: Mass Storage		Minneskortsikon visas.		
IEEE 1394/Firewire		Ansluten kamera visas.		

Ansluta kameran till en Windows-dator

Om PictureProject Transfer inte visas när du ansluter kameran bör du kontrollera att kameran är [registrerad i Enhetshanteraren](#).







Ansluta kameran till datorn: *Windows XP*

1/2

I Windows XP Home Edition och Windows XP Professional visas dialogrutan Spela upp automatiskt, med någon av följande utformningar, när kameran ansluts till datorn eller ett minneskort sätts in i en kortläsare eller kortplats.



Dialogrutan Spela upp automatiskt (USB-alternativet **Mass Storage** har valts för kameran för kameran)



Dialogrutan Spela upp automatiskt (USB-alternativet **PTP** har valts för kameran)


Dialogrutan Spela upp automatiskt

Dialogrutan Spela upp automatiskt visas inte i följande fall:


- En **D1-, D1X- eller D1H-kamera har anslutits**. PictureProject Transfer startar automatiskt.
- **USB-alternativet Mass Storage** har valts för kameran, och minneskortet innehåller inga bilder eller alla bilder på minneskortet är dolda.

Starta PictureProject Transfer enligt anvisningarna nedan:

- 1 Anslut kameran och sätt på den, eller sätt in minneskortet i en kortläsare eller kortplats. Dialogrutan Spela upp automatiskt visas.
- 2 Välj **Kopiera bilderna till en mapp på min dator. i PictureProject** (Mass Storage) respektive **Kopiera bilderna till en mapp på min dator. (PTP)**.



Mass Storage



PTP

- 3 Starta PictureProject Transfer genom att klicka på **OK**. Om du vill hoppa över dialogrutan Spela upp automatiskt i fortsättningen kan du välja **Utför alltid denna åtgärd** (Mass Storage) respektive **Använd alltid detta program för denna åtgärd** (PTP) innan du klickar på **OK**. (Dialogrutan Spela upp automatiskt visas ändå om du ansluter en kamera av ett annat märke eller om **USB**-alternativet för kameran ändras.)





Ansluta kameran till datorn: *Windows XP*

2/2

Så här visar du dialogrutan Spela upp automatiskt när du har valt **Utför alltid denna åtgärd** respektive **Använd alltid detta program för denna åtgärd**:

1 Anslut kameran och sätt på den, eller sätt in minneskortet i en kortläsare eller kortplats.


2 Välj **Den här datorn** på **Start**-menyn, högerklicka på den flyttbara disk som motsvarar kameran och välj **Egenskaper** på snabbmenyn.



3 Dialogrutan "Egenskaper för Flyttbar disk" visas. Öppna fliken "Spela upp automatiskt", och välj **Bilder** i listan över innehållstyper.




4 En lista över åtgärder visas, och **Kopiera bilderna till en mapp på min dator** i **PictureProject** är markerat. Markera alternativknappen **Fråga mig alltid vilken åtgärd som ska utföras**, och klicka på **OK**.



Överföra bilder: Använda överföringsknappen på kameran

Om kameran är utrustad med en överföringsknapp kan du överföra valda bilder genom att trycka på den knappen när kameran är ansluten till datorn. Information om överföringsknappen och om hur du väljer bilder för överföring finns i *Nikon Guide till Digital Fotografi*.

- Tryck på överföringsknappen på kameran. Meddelandet "FÖRBEREDER ÖVERF." visas på kameraskärmen. När överföringen börjar visas i stället meddelandet "ÖVERFÖR BILDER TILL DATOR"



Innan du ansluter kameran

Innan du ansluter kameran måste du kontrollera att PictureProject är installerat. Om PictureProject Transfer inte visas när du ansluter kameran bör du kontrollera att kameran är [registrerad i Enhetsshanteraren](#) (endast Windows).

Välja bilder för överföring


När du använder överföringsknappen överförs bara bilder som du har valt för överföring. Du kan inte använda PictureProject för att välja vilken typ av bilder som ska överföras.

Överföra bilder

Bilderna tas inte bort från kamerans minneskort efter överföringen.

Under överföringen visas en dialogruta i PictureProject med en förhandsvisning av den bild som överförs för närvarande, den aktuella bildens status och antalet bilder som har överförts totalt.

Förhandsvisning



Status för den aktuella bilden

Antal överförda bilder

Du kan inte utföra några andra åtgärder i PictureProject förrän överföringen är klar.

- När överföringen är klar visas meddelandet "ÖVERFÖRING KLAR" på kameraskärmen. [Stäng av kameran och koppla från kabeln.](#)


Under överföringen

När överföringen pågår får du inte koppla från kabeln, stänga av kameran, ta ur batteriet eller minneskortet eller koppla ur nätadaptern. Om du inte följer dessa riktlinjer kan både kamerans och datorns normala funktion ta skada.

Överföra bilder: Använda en kortläsare eller PC Card-kortplats

Använda en kortläsare

Om du vill överföra bilder med hjälp av en kortläsare tar du ut minneskortet ur kameran, sätter in det i kortläsaren och ansluter kortläsaren till datorn. PictureProject Transfer startar automatiskt. Information finns i dokumentationen som medföljer kortläsaren.




Använda en PC Card-kortplats

När du sätter in kameraminneskortet i en PC Card-adapter (säljs separat) fungerar det som ett PCMCIA ATA-kort, typ II. Om du vill överföra bilder med hjälp av en PC Card-kortplats tar du ut minneskortet ur kameran och sätter in det i adaptern.



Sätt in adaptern i en kortplats som stöder PCMCIA ATA-kort, typ II. Mer information finns i dokumentationen som medföljer datorn.



I vissa fall kan du behöva installera programvara, registrera kortet eller justera inställningarna i operativsystemet när du sätter in adaptern i kortplatsen. Mer information finns i dokumentationen som medföljer datorn.

Koppla från kameran

När överföringen är klar kan du koppla från kabeln enligt anvisningarna nedan.

Om USB-alternativet PTP har valts för kameran: stäng av kameran och koppla från kabeln.

Om USB-alternativet Mass Storage har valts för kameran: ta bort kameran från systemet enligt anvisningarna nedan, stäng av kameran och koppla från USB-kabeln.


Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i Aktivitetsfältet, och välj **Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet -Enhet** på snabbmenyn.



Windows 2000 Professional

Klicka på ikonen "Koppla från eller mata ut maskinvara" i Aktivitetsfältet, och välj **Stoppa USB Mass Storage Device-Enhet** på snabbmenyn.



Mac OS X

Dra volymen som representerar kamerans minneskort till Papperskorgen. Om minneskortet har formaterats på en digital SLR-kamera från Nikon har volymen namnet "NIKON_" följt av namnet på kamera-modellen. För kort som har formaterats på andra kameror visas texten "NO_NAME".

