



## **Handbuch für den CD Player - Inhalt**

**Einführung**

Steuerungen

**Musik-CDs abspielen**

Musik-CDs abspielen

Titellisten erstellen

## Steuerungen

Klicken Sie auf das Bild unten, um nähere Informationen zu erhalten.



**Aktueller Titel:** Der Titel des Musikstücks, das gerade von der CD gespielt wird.

Brandenburgische Konzerte

Allegro

**Zähler:** Zeigt verschiedene Informationen an:



**Titel:** Zeigt die Nummer der aktuellen Auswahl bzw. des aktuellen CD-Titels an.

**Min/Sek:** Wenn eine Auswahl neu geladen wird oder mit Stop beendet wird, gibt diese Anzeige die Gesamtlänge in Minuten und Sekunden an. Wird die Auswahl abgespielt oder mit Pause unterbrochen, wird hier die abgelaufene Zeit angezeigt.

**Zufall/Wiederholen:** Wenn Sie "Zufall" wählen, werden die Titel Ihrer Titelliste oder CD in zufälliger Reihenfolge abgespielt.



Wenn Sie "Wiederholen" wählen, werden die ausgewählten Titel der Titelliste oder CD wiederholt, bis Stop gewählt wird.



***CD Öffnen/Schließen:*** Öffnet oder schließt das CD-Laufwerk. Dafür müssen Ihre DOS und Windows-CD-Treiber korrekt installiert sein.



**Vorige/Nächste Auswahl:** Damit gehen Sie zum Anfang des vorigen oder nächsten Titels Ihrer Titelliste oder CD.



**Start:** Spielt die aktuelle Auswahl, bis: 1) die Titelliste oder CD beendet wurde, 2) Stop oder Pause gewählt wird, 3) Sie eine andere Auswahl wählen oder 4) Sie das Programm schließen.





**Pause:** Unterbricht das Abspielen der aktuellen Auswahl zeitweilig. Das Abspielen wird an der aktuellen Stelle fortgesetzt, wenn Sie die Schaltfläche erneut drücken.



**Stop:** Beendet das Abspielen der aktuellen Auswahl und geht zum Anfang zurück.



**Scan:** Damit bewegt sich Ihre Position in der Auswahl eine Sekunde vor oder zurück. Wenn Sie eine Schaltfläche gedrückt halten, verschiebt sich die Position für jede Sekunde, die Sie die Schaltfläche halten, um 10 Sekunden.



**Hilfe:** Zeigt das Online-Benutzerhandbuch an.



**Power:** Stoppt das Abspielen, und die ausgewählte Komponente wird nicht länger angezeigt.



**Titelliste:** Damit können Sie Ihre eigene Liste mit Titeln erstellen und die Reihenfolge festlegen, in der die Titel abgespielt werden sollen.



## Musik-CDs abspielen

Hinweis: Das Erstellen von Titellisten wird später beschrieben.

1. Legen Sie eine Musik-CD in das CD-Laufwerk ein. Wenn Sie zuvor eine Titelliste für die CD erstellt haben, zeigt CD Player den Namen der CD und den ersten Titel an. *Wenn Sie noch keine Titelliste für diese CD erstellt haben, geht CD Player davon aus, daß die Titelliste aus allen Titeln der CD in der gegebenen Reihenfolge besteht.*
2. Wählen Sie Zufall und Wiederholen, wenn die Titel in zufälliger Reihenfolge und/oder wiederholt abgespielt werden sollen.
3. Klicken Sie auf Start, um mit dem Abspielen zu beginnen.

## Titellisten erstellen

Mit CD Player können Sie Titellisten erstellen und so Ihr eigenes Album ganz nach Ihrem Geschmack zusammenstellen.

Titelliste erstellen oder laden:

1. Klicken Sie auf Titelliste oder wählen Sie Titelliste bearbeiten aus dem CD-Menü. Das CD-Titellistenfenster wird angezeigt.
2. Geben Sie den Namen der CD in das entsprechende Feld ein.
3. CD Player findet die Titel auf der CD und nennt Sie anfänglich Titel 1, Titel 2 etc. Geben Sie aussagekräftigere Namen ein, indem Sie den Titel in der linken Spalte hervorheben, den neuen Namen in das Feld Titel eingeben und dann auf die Schaltfläche Titel aktualisieren klicken.
4. Nachdem Sie die CD und die Titel darauf benannt haben, können Sie nun die Reihenfolge, in der die Titel abgespielt werden, wie unten beschrieben ändern. Anderenfalls klicken Sie auf OK, um die Informationen für den späteren Gebrauch zu speichern.
5. Wenn Sie die Titelliste nicht verändern, besteht Sie aus allen Titeln in derselben Reihenfolge wie auf der CD. Sie können Ihre eigene Titelliste für die CD erstellen, um einige Titel zu überspringen oder die Reihenfolge zu ändern:  
  
Sie entfernen Titel aus der Titelliste, indem Sie sie hervorheben und dann auf Entfernen klicken.  
  
Wenn Sie einen zuvor entfernten Titel wieder in die Titelliste aufnehmen möchten, heben Sie ihn in der linken Spalte mit den CD-Titeln hervor und klicken auf Einfügen. Der Titel erscheint in der rechten Spalte, entweder am Ende oder direkt hinter einem zuvor hervorgehobenen Titel.
6. Klicken Sie auf Start, um alle Titel der Titelliste abzuspielen.



