



## **Handbuch für Alarm Clock - Inhalt**

[Alarm Clock Überblick](#)

[Alarm Clock Konfiguration](#)

[Alarm einstellen](#)

## **Alarm Clock Überblick**

Alarm Clock zeigt die aktuelle Zeit an und kann zu einer von Ihnen festgelegten Zeit digitale Audio-Dateien (Wave-Dateien) abspielen.

## **Alarm Clock Konfiguration**

Im Clock-Menü gibt es mehrere Optionen:

**Einstellungen:** Im Optionenabschnitt des Einstellungsdialogs können Sie festlegen, wie in Alarm Clock die Zeit angezeigt werden soll. Im Alarmabschnitt können Sie eine akustische Erinnerung, mit einer WAV-Datei festlegen. Zu den Optionen gehören:

**Stundenformat:** Im 12-Stundenformat zeigt Alarm Clock die Zeit z. B. als 6:21:58 an. Im 24-Stundenformat wäre dies 18:21:58.

**Farbe:** Hier können Sie die Farbe festlegen, in der Alarm Clock die Zeit anzeigt.

**Clock-Einstellungen beim Beenden speichern:** Wenn Sie dieses Kästchen nicht markieren, sind die Einstellungen nur gültig, bis Sie das Programm schließen.

**Beenden:** Schließt das Programm.

## **Alarm einstellen**

So stellen Sie Alarm Clock ein, damit zu einer bestimmten Zeit eine WAV-Datei abgespielt wird:

1. Klicken Sie auf Ein im Alarmfeld des Dialoges Einstellungen.
2. Geben Sie den Namen der gewünschten Wave-Datei ein oder verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen.
3. Klicken Sie auf Test, um die Datei einmal anzuhören, damit Sie sicher sein können, daß Ihr System die Datei abspielen kann.
4. Geben Sie in die entsprechenden Felder die Zeit ein, zu der die Datei abgespielt werden soll.
5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu akzeptieren.

