

XAmode (c)1993 KNOPS EDV-Anlagen Gerd Knops, Germany

Ermöglicht es mit einem TOSHIBA CD-ROM PHOTO-CDs zu lesen
(Dieses Programm ist für den Typ 3501 nicht erforderlich)

Benutzung:

```
XAmode -t#
```

wobei # die Geräteadresse (0..6) des CD-ROM-Laufwerks ist

Dieses Programm muß mit Superuser Rechten ausgeführt werden.
Das funktioniert nur wenn Sie es als "root" starten

XAmode kann entweder vor der Benutzung einer Photo-CD manuell ausgeführt werden oder automatisch bei jedem Einschalten der Maschine.

Um letzteres zu veranlassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Einloggen als root
2. Falls noch nicht vorhanden legen Sie folgendes Verzeichnis an /usr/local/bin
3. Kopieren Sie das Program XAmode nach /usr/local/bin
4. Fügen Sie die folgende Zeile an das Ende der Datei /etc/rc.local hinzu.

```
/usr/local/bin/XAmode -t#
```

wobei # die Geräteadresse (0..6) des CD-ROM-Laufwerks ist

Anmerkung: Unter bestimmten Umständen (zum Beispiel bei einem Lesefehler von der Festplatte) kann es dazu kommen, daß die SCSI-Geräte während der Arbeit vom

Betriebssystem neu initialisiert werden. In diesem Fall muß das Programm XAmode wieder ausgeführt werden.